

OPERATING MANUAL

AIR CONDITIONER

Контроллер с сенсорной панелью

Remote Controller UTY-DTG*



KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

FUJITSU GENERAL LIMITED

	3-1-2	После инициализации системы25
Ľ	3-2 ⊦	łастройка даты
	3-2-1	Основные экраны настройки даты26
*	3-2-2	Настройка текущей даты и времени27
*	3-2-3	Выбор формата отображения даты27
*	3-2-4	Выбор формата отображения времени27
	3-2-5	Установка летнего времени27
	3-2-6	Настройка автоматической регулировки
		системных часов28
	3-2-7	Ручная регулировка системных часов 28
C	3-3	łастройка группы
	3-3-1	Основные экраны настройки группы29
	3-3-2	Настройка новой группы
	3-3-3	Изменение настройки группы или группы
		дистанционных контроллеров
	3-3-4	Добавление в группу группы
	-	дистанционных контроллеров
	3-3-5	Перемещение группы или группы
		внутри одной группы
	3-3-6	Перемещение группы или группы
		дистанционных контроллеров в
		другую группу35
	3-3-7	Удаление группы или группы
		дистанционных контроллеров
	3-3-8	Запись файла со списком структуры
		устройство
	3-3-9	Считывание файла со списком
		структуры группы с внешнего
		запоминающего устройства
	3-3-10	Редактирование с помощью ПК файла
		конфигурации группы в контроллере с
		сенсорнои панель
C	3-4 H	астройка расписания
	3-4-1	Основные экраны настройки
		расписания42
	3-4-2	Настройка нового расписания44
	3-4-3	Настройка включения/выключения
	2 4 4	расписания
	3-4-4	изменение названия расписания45

	3-4-5	Копирование расписания46
	3-4-6	Удаление расписания46
	3-4-7	Установка группы или группы дистанцион-
		ных котроллеров, управление которыми
		будет осуществляться по расписанию47
	3-4-8	Удаление группы внутренних блоков, работающих по расписанию48
	3-4-9	Настройка нового шаблона работы48
	3-4-10	Изменение шаблона работы50
	3-4-11	Удаление шаблона работы51
	3-4-12	Установка шаблона работы51
	3-4-13	Изменение пользовательской настройки53
	3-4-14	Удаление пользовательского дня54
	3-4-15	Изменение порядка приоритета
		пользовательской настройки55
	3-4-16	Пример настройки расписания55
Ľ	3-5	Настройка пароля
	3-5-1	Основные экраны настройки пароля58
	3-5-2	Управление пользователем
		путем настройки права доступа58
	3-5-3	Изменение пароля настройки
		пользователя60
	3-5-4	Управление правом доступа к настройке
		управления работой62
	3-5-5	Изменение пароля рабочих настроек63
E	3-6)	/становки
	3-6-1	Основные экраны установок64
*	3-6-2	Установки
*	3-6-3	Установка адреса главного блока
		контроллера с сенсорной панелью66
*	3-6-4	Регистрация внутренних блоков67
*	3-6-5	Регистрация внутренних блоков в порядке
		адресов системы охлаждения67
*	3-6-6	Регистрация внутренних блоков в порядке работы
*	3-6-7	Изменение последовательности зареги- стрированных внутренних блоков70
*	3-6-8	Добавление регистрации внутреннего блока70

3-6-9	Удаление зарегистрированных внутренних блоков71
3-6-10	Регистрация внутренних блоков путем ввода внешних данных72
3-6-11	Запись данных регистрации внутреннего блока73
3-6-12	Редактирование с помощью ПК файла конфигурации системы в контроллере с
	сенсорной панелью74
3-6-13	Настройка внешнего входного сигнала76
	Настройка аварийных остановок системы с помощью внешнего входного сигнала76
	Настройка переключения системы "Все вкл./Все выкл." с помощью внеш- него входного сигнала76
	Отключение настройки работы с помо- щью внешнего входного сигнала77
3-6-14	Настройка единицы отображения
	температуры77
	Настройка единицы отображения температуры77
3-6-15	Установка настраиваемого диапазона
	температуры77
	Установка настраиваемого диапазона температуры
	Установка настраиваемого диапазона температуры для каждого режима работы
	Отмена установки настраиваемого диапазона температуры
3-6-16	Настройка запрета работы
	дистанционного контроллера79
3-6-17	Изменение пароля установок80

Раздел 4 ЗАДАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

■4-1 Задание предпочтений

4-1-1	Основные экраны для задания
	предпочтений81
4-1-2	Регулировка смещения сенсорной
	панели82
4-1-3	Настройка времени автоматического
	выключения подсветки83
4-1-4	Настройка автоматического включения
	подсветки при возникновении ошибки84

4-1-5	Настройка яркости подсветки84
4-1-6	Настройка звукового сигнала подтверж-
	дения операции85
4-1-7	Настройка звукового сигнала ошибки85
4-1-8	Очистка поверхности сенсорной
	панели86

Раздел 5 ЖУРНАЛ

■5-1 Отображение журнала

5-1-1	Основные экраны настройки журнала87
5-1-2	Отображение журнала ошибок88
5-1-3	Запись данных истории ошибок на внешнее
	запоминающее устройство
5-1-4	Удаление всех данных журнала
	ошибок90
5-1-5	Отображение журнала состояния90
5-1-6	Запись данных журнала состояния на
	внешнее запоминающее устройство91
5-1-7	Удаление всех данных журнала
	состояния91
5-1-8	Отображение журнала эксплуатации92
5-1-9	Запись данных журнала эксплуатации на
	внешнее запоминающее устройство92
5-1-10	Удаление всех данных журнала
	эксплуатации93
5-1-11	Отображение информации о версии93

Раздел 6 ПРОЧЕЕ

- ■6-1 Габаритные размеры......94
- 6-2 Технические характеристики.95
- ■6-3 Код ошибки......95

ВВЕДЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- "МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ", приведенные в данной инструкции, содержат важную информацию относительно Вашей безопасности. Их соблюдение является обязательным.
- Подробная информация о методах эксплуатации приведена в инструкции.
- Пользователю следует хранить инструкцию в доступном месте для последующего использования, например, в случае перемещения или ремонта данного устройства.

- В случае неисправности (появления горелого запаха и т.п.), следует немедленно прекратить работу, выключить прерыватель электросети и обратиться к уполномоченному обслуживающему персоналу.
- Запрещается самостоятельно выполнять ремонт или модификацию поврежденного кабеля. Этим должен заниматься уполномоченный обслуживающий персонал. Ненадлежащее выполнение работ приведет к поражению электрическим током или пожару.
- В данном устройстве нет деталей, которые могут обслуживаться пользователем. Для выполнения ремонтных работ следует всегда обращаться к уполномоченному обслуживающему персоналу.
- В случае перемещения устройства обратитесь к уполномоченному обслуживающему персоналу для выполнения отключения и установки данного устройства.
- Не прикасайтесь к устройству влажными руками.
 Это может привести к поражению электрическим током.
- Если к устройству могут приблизиться дети, следует предпринять меры предосторожности, чтобы они не смогли достать до устройства.
- Запрещается самостоятельно выполнять ремонт или модификацию устройства. Это может привести к повреждению устройства или несчастному случаю.
- Запрещается использовать рядом с данным устройством горючие газы. Утечка газа может привести к пожару.



Данный знак используется для обозначения процедур, ненадлежащее исполнение которых может привести к получению пользователем травмы или повреждению имущества.

- Запрещается ставить на данное устройство емкости с жидкостью. Это приведет к перегреву, пожару или поражению электрическим током.
- Запрещается подвергать данное устройство прямому контакту с водой. Это приведет к аварии, поражению электрическим током или перегреву устройства.
- Упаковочные материалы должны быть утилизированы безопасным образом. Следует разрезать и утилизировать пластиковые упаковочные пакеты, чтобы дети не могли играть с ними. Дети могут задохнуться в результате игры с оригинальными пластиковыми упаковочными пакетами.
- Запрещается располагать электрические приборы на настоянии менее 1 метра от данного устройства. Это может привести к неисправности или аварии.
- Запрещается пользоваться огнем рядом с данным устройством или располагать вблизи нагревательный прибор. Это может привести к неисправности.
- Запрещается прикасаться к переключателям острыми предметами. Это приведет к получению травмы, аварии или поражению электрическим током.
- Запрещается вставлять предметы в щели данного устройства. Это приведет к аварии, перегреву или поражению электрическим током.
- Запрещается прикасаться к поверхности сенсорной панели другими предметами, кроме вспомогательного сенсорного пера или пальца. Это приведет к появлению царапин на поверхности и аварии.

• ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

1 Структура основных экранов

Экраны контроллера с сенсорной панелью выполняют 3 функции: мониторинг, управление и настройка.

Мониторин	г (Раздел 1)	
(Режим мо	ниторинга)	
Станачок	Image: Contract of the	



	Настройка	
	(Рабочие настройки)	
Настройка системы (Раздел 3)	Задание предпочтений (Раздел 4)	Журнал (Раздел 5)
настройка системы	Задание предпочтений	журнал ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* 3-1 Установка языка	4-1 Задание предпочтений	5-1 Отображение журнала
* 3-2 Настройка даты		
3-3 Настройка группы		
3-4 Настройка расписания		
3-5 Настройка пароля		
* 3-6 Установки		
*: Включает инициализацию.	:	:



КОНТРОЛЛЕР С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ (UTY-DTG*)

Примечание

Предосторожности при работе с экраном сенсорной панели: Экран сенсорной панели работает при перпендикулярном прикосновении к нему вспомогательным сенсорным пером и отведении пера (или пальцем). Наклонное отведение сенсорного пера может привести к неправильной работе.

*2

*1

Примечания

- Некоторые запоминающие устройства USB могут не быть распознаны контроллером панели управления. Если устройство не будет распознано, нажмите кнопку перезагрузки после отключения запоминающего устройства USB от контроллера с сенсорной панелью. Затем снова подключите запоминающее устройство USB.
 - Используйте запоминающее устройство USB без "Переключателя защиты от записи".
 - Используйте в качестве формата запоминающего устройства USB формат FAT16 или FAT32.

• Термины, относящиеся к контроллеру





Группа дистанционных контроллеров:

Группа внутренних блоков, соединенных с помощью одного кабеля дистанционного контроллера или один внутренний блок.

B

Группа:

Агрегат для коллективного управления одной или несколькими группами дистанционных контроллеров.

Система охлаждения:

Система, состоящая из внутренних блоков, наружного блока, а также соответствующего управляющего оборудования. Все блоки и оборудование соединены трубами с общим охладителем.

Система:

Все внутренние блоки, наружный блок, а также соответствующее управляющее оборудование (контроллер с сенсорной панелью, стандартные дистанционные контроллеры), соединенные общим кабелем обмена данными.

Ε

Контроллер с сенсорной панелью:

Контроллер с сенсорной панелью представляет собой дистанционный контроллер, который обеспечивает централизованное управление несколькими внутренними блоками. Контроллер с сенсорной панелью может использоваться для управления работой внутренних блоков и таймеров в трех типах блоков: все блоки, группа блоков и отдельные блоки. Кроме того, один контроллер с сенсорной панелью может контролировать до 400 внутренних блоков и 64 групп.

Стандартный дистанционный контроллер:

Стандартный дистанционный контроллер представляет собой дистанционный контроллер, используемый для управления внутренними блоками, объединенными в группы дистанционных контроллеров. Существует четыре типа стандартных дистанционных контроллеров: дистанционный контроллер с проводным подключением, дистанционный контроллер с беспроводным подключением, простой дистанционный контроллер и внешний контроллер переключения.

• Термины, относящиеся к адресации



G

Адрес дистанционного контроллера (0-15):

Идентификатор, назначаемый индивидуально внутренним блокам, образующим каждую группу дистанционных контроллеров, и используемый для управления.

Адрес внутреннего блока (00 - 63):

Идентификатор, назначаемый индивидуально каждому внутреннему блоку, и используемый для управления.

Ад Ид по

Адрес системы охлаждения (0 - 99): Идентификатор, назначаемый индивидуально каждой системе охлаждения, и используемый для управления.

J

Адрес группы дистанционных контроллеров:

Адрес группы дистанционных контроллеров (Адрес группы с ПДУ) состоит из адреса дистанционного контроллера "0", адреса системы охлаждения и адреса внутреннего блока.

4 Блок управления

Блоки, которыми можно управлять с помощью контроллера с сенсорной панелью, имеют структуру, показанную на рисунке внизу.



5 Конфигурация пароля

На данном контроллере можно установить следующие типы паролей и отношения между ними:



6 Организация групп

С помощью контроллера с сенсорной панелью можно управлять следующими конфигурациями:

Группы блоков, управление которыми можно осуществлять с помощью контроллера с сенсорной панелью, имеют до 3 иерархий, включающих группу дистанционных контроллеров и группу, как показано ниже.





ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

Процедура инициализации

После завершения работы по монтажу контроллера с сенсорной панелью и перед запуском и началом использования системы необходимо выполнить инициализацию с помощью следующих процедур.

Включение питания

Настройка даты

Необходимо всегда настраивать элементы, показанные ниже.

3-1	Установка языка	
3-1-1	Запуск инициализации системы	25
3-1-2	После инициализации системы	25
3-2	Настройка даты	
3-2 3-2-2	Настройка даты Настройка текущей даты и времени	27
3-2 3-2-2 3-2-3	Настройка даты Настройка текущей даты и времени	27 27

Выбор формата отображения времени...... 27

Установки

3-2-4

Необходимо всегда настраивать элементы, показанные ниже.

3-6	Установки	
3-6-2	2 Установки	66
3-6-3	3 Установка адреса главного блока контроллера с сенсорной панелью	66
*Выполн дов с 3.	ните регистрацию внутреннего блока с помощью одного из мето .6.4 по 3.6.7.	-
3-6-4	Регистрация внутренних блоков	67
3-6-5	5 Регистрация внутренних блоков в порядке адресов системы охлаждения	67
3-6-6	В Регистрация внутренних блоков в порядке работы	68
3-6-7	 Изменение последовательности зарегистрированных вну- тренних блоков 	70
3-6-8	3 Добавление регистрации внутреннего блока	70

Завершение инициализации

После завершения инициализации будут отображены экраны настройки пользователя и журнала.

Подготовка к началу работы завершена

Раздел 1 МОНИТОРИНГ

1-1 Мониторинг

1-1-1 Основные экраны режима мониторинга

Режим мониторинга (Значок)



Примечания

Список состояний индикатора "Статус"

Статус Вкл	В системе работают внутренние блоки.
Статус Выкл	Все внутренние блоки в системе остановлены.
Ошибка статуса	В одном или нескольких внутренних блоках системы возникла ошибка.
Аварийный останов	Один или несколько внутренних блоков в системе остановлены в ава- рийном режиме.

Режим мониторинга (Список)

					Г			Кнопка "Значок"	
 Режим монитории 	Ira				01/01/2009 Ч т	2:58 AN	1 Статус:Вкл		
Верхинії уронень		E	↑ Bepx	1 Вверх	Р Вниз Значок		📅 Установка		
Имя Больше	Статус		Режим	Уставка	Вент. Блокирс ПДУ		🐻 График		
🖻 Group l	Вкл	8	Осуш	23.0°C	Авто				
Group2	Вкл	Ø	Охл	23.0°C	Малошум		Выбрать		
Group3	Вкл	Ø	Осуш	23.0°C	Авто		все		
Restaurante	Выкл						все		
RC.Group	Вкл	12 1	Осуш	23.0°C	Авто	¥			
Invitados	Вкл		Нагрев	23.0°C	Выс	T	Skennyaran		
Aj. Invierno	Вкл	Ø	Охл	23.0°C	Малошум		Вкл		
☐Группа ЮРаспис. ▲Озвобка Шица, флтр ■У пр. разрешено ※У пр. огранич.	Блониров АВсе Вя/Вык Вкл.	а ПДУ (ЭРеа (ЭГа) (ЭТа)	кивм 🛞 🕅 івмер	Ривтр			Выкл.		
								Кнопка перемещения отоб	ражения
								экрана (вверх/вниз)	
								Отображение списка	

1-1-2 Переключение формата отображения экрана "Режим мониторинга"

Режим мониторинга (Значок)	Переключение экрана "Режим мониторинга" в
Pexies soonropsens OL01/2009 4t 12:48 AM Crany: But	режим "Значок" или "Список" .
Proved years By Bary Bary Concerned The France 1	Нажмите кнопку "Список", когда экран "Режим монито- ринга" находится в режиме отображения "Значок".
Retarrante Bas A Invitros Retarrante Bas A Invitros Retarrante Retarran	 Экран "Режим мониторинга" переключится в режим ото- бражения "Список".
Bas Bas <td></td>	
Режим мониторинга (Список)	•
Preziene Monierrappentra: 01.01/2009 Vir 12:58 AM Crartyc Bur	пажмите кнопку значок, когда экран Режим монито-
Reput parts to Bacpt Bacpt Base 3 States 2	ринга" находится в режиме отображения "Список".
Hua Craryc Peaner Verana Bear. Basange Tyudux	• Экран "Режим мониторинга" переключится в режим ото-
Concept Ban © Oxym 23.0°C Anno	бражения "Значок".
Comp2 Ban Oxa 25.0°C Maxweys ncc	
Relarante Bact	
RC.Group Bat 🖉 Ocyu 23.0°C Anto	
Invitados Bar Harpen 23.0°C Bac	
A). Invierno Bat Oxa 23.0°C Maxonyte Bat.	
Construction Data Construction	
Примечания	
- Описание индикации "Значок"	
Название комнаты	График
Группа ———————————————————————————————————	2 Упр. разрешено
Вкл/Выкл Вкл	ЮШ 2 Х. Упр. огранич.
Значок комнаты	В 23.0°С Уст. температура

Примечания

Список индикации "Значок"

Значок	Название	Содержание
Ð	Группа	Группа
	Ошибка	Ошибка
	Охл/Осуш (Светло-голубой)	Охлаждение или просушивание
	Авто/Вент (Светло-фиолет.)	Работа в автоматическом режиме или в режиме проветривания
	Нагрев (Светло-розовый)	Обогрев
	Смеш (Светло-серый)	В одной группе объединены не- сколько режимов работы.
Ĩ	График	Установлен таймер работы по расписанию.
	Индикатор фильтра	Значок предупреждения о необхо- димости очистки фильтра
	Упр. разрешено	Осуществляется управление ре- жимом работы внутренних блоков и наружных блоков.
8	Упр. огранич.	Ограничение всех функций рабо- ты.

Значок	Название	Содержание
A C C	Режим	Режим работы
8	Уст. темп.	Установленная температура
All	Bce	Запрет всех операций стандарт- ного дистанционного контроллера
∲⁄ا	Вкл/Выкл	Запрет операции Вкл/Выкл стандартного дистанционного контроллера
	Вкл	Запрет операции Вкл стандартно- го дистанционного контроллера
A co	Режим	Запрет режима работы стандарт- ного дистанционного контроллера
J	Темп.	Запрет установки температуры стандартного дистанционного контроллера
٩	Таймер	Запрет установки таймера стандартного дистанционного контроллера
	Фильтр	Запрет операции переустановки фильтра стандартного дистанци- онного контроллера

1-1-3 Изменение отображения иерархии групп

Режим мониторинга (Значок)



Используется при изменении отображения иерархии групп на экране "Режим мониторинга".

Примечания

Следующие 3 кнопки позволяют перемещать экран иерархии групп.

T Bepx	Перемещение к иерархии в верхней части экрана
1	Перемещение экрана к следующей более высокой
Вверх	иерархии
Р	Перемещение экрана к следующей более низкой
Вниз	иерархии

1-1-4 Изменение диапазона отображения экрана "Режим мониторинга"

1



Режим мониторинга (Список)



 Прокрутка экрана с помощью кнопок перемещения вверх/вниз и влево/вправо на экране "Режим мониторинга". Проверка с помощью прокрутки элементов, которые не отображаются на экране.

Примечания

Следующие 6 кнопок используются для прокрутки экрана.

	Прокрутка экрана вверх постранично.
¥	Прокрутка экрана вниз постранично.
	Прокрутка экрана вверх построчно.
	Прокрутка экрана вниз построчно.
	Прокрутка экрана влево на один столбец. (Действует только при отображении списка)
	Прокрутка экрана вправо на один столбец. (Действует только при отображении списка)

1-1-5 Выбор и отмена выбора одной группы внутренних блоков

2

Режим мониторинга (Значок)



Выполните в списке иерархии групп ограничение группы, которую необходимо выбрать. На экране отобразится ограниченная группа "Группа дистанционных контроллеров" или "Группа".

Выберите соответствующий внутренний блок.

- Выбранный внутренний блок перейдет в выбранное состояние (синий цвет).
- В случае повторного выбора в выбранном состоянии (синий цвет), выбор будет отменен.

1-1-6 Выбор всех групп внутренних блоков

Режим мониторинга (Значок)



• Выберите все внутренние блоки группы "Группа дистанционных контроллеров" или "Группа" отображаемой иерархии.

Нажмите кнопку "Выбрать все".

• Все выбранные внутренние блоки перейдут в выбранное состояние (синий цвет).

1-1-7 Отмена выбора всех групп внутренних блоков

1

Режим мониторинга (Значок)



- Выполните отмену выбора всех внутренних блоков группы "Группа дистанционных контроллеров" или "Группа" отображаемой иерархии.
 - Нажмите кнопку "Очистить все".
- Все выбранные внутренние блоки перейдут в состояние отмены выбора.

1-1-8 Запуск (Вкл) работы всех внутренних блоков группы



Нажмите кнопку "Выбрать все".

- Все внутренние блоки группы "Группа дистанционных контроллеров" или "Группа" отображаемой иерархии будут выбраны (синий цвет).
- Нажмите кнопку "Вкл.".
- Начнется работа всех выбранных внутренних блоков.

Примечание

В случае установки пароля в меню "Рабочие настройки", необходимо будет ввести пароль.

Остановка (Выкл) работы всех внутренних блоков группы 1-1-9

1

Режим мониторинга (Значок)



Нажмите кнопку "Выбрать все".

- Все внутренние блоки группы "Группа дистанционных контроллеров" или "Группа" отображаемой иерархии будут выбраны (синий цвет).
- Нажмите кнопку "Выкл.". 2
 - Работа всех выбранных внутренних блоков будет остановлена.

Примечание

В случае установки пароля в меню "Рабочие настройки", необходимо будет ввести пароль.

1-1-10 Запуск (Вкл) работы группы выбранных внутренних блоков

Режим мониторинга (Значок)



- Выберите соответствующие внутренние блоки в группе "Группа дистанционных контроллеров" или "Группа" на экране "Режим мониторинга".
- Внутренние блоки перейдут в выбранное состояние (синий цвет).

Нажмите кнопку "Вкл.".

 Внутренние блоки начнут работать в предустановленных условиях.

Примечание

В случае установки пароля в меню "Рабочие настройки", необходимо будет ввести пароль.

1-1-11 Остановка (Выкл) работы группы выбранных внутренних блоков



- Выберите соответствующие работающие внутренние блоки в группе "Группа дистанционных контроллеров" или "Группа" на экране "Режим мониторинга".
- Внутренние блоки перейдут в выбранное состояние (синий цвет).
- Нажмите кнопку "Выкл.".
- Работа выбранных внутренних блоков будет остановлена.

Примечание

В случае установки пароля в меню "Рабочие настройки", необходимо будет ввести пароль.

1-1-12 Расширение индикации названия группы внутренних блоков

1

Режим мониторинга (Список)



- Если название группы внутренних блоков длиннее области отображения на экране "Список", расширьте рамку индикации для отображения всего названия.
 - Нажмите кнопку "Больше".
- Рамка индикации названия будет расширена, и название отобразится полностью.

Для возврата отображения к первоначальному состоянию нажмите кнопку "Назад".

1-1-13 Проверка списка ошибок при возникновении ошибки

Режим мониторинга (Значок) / Список ошибок



- 1
- При возникновении ошибки откроется окно "Список ошибок" в нижней части экрана в режиме мониторинга.

Примечание

В окне "Список ошибок" будет отображаться 3 элемента "Имя", "Адр." и "Код ошибки". Данные элементы будут отображаться как в режиме отображения "Значок", так и в режиме отображения "Список". Однако при отсутствии ошибок окно "Список ошибок" не будет отображаться. Режим мониторинга (Список)



Режим мониторинга (Значок) / Список ошибок

Значек	Установка	
Блонирся	E Trades	
	3 Bulpurs	
v	Очистить	
	nce	
¥	Baumana	
	(C) Section of the	
	Bea	
	- Dec	

В случае индикации, скрытой в верхней или нижней части окна "Список ошибок". выполните прокрутку индикации списка вверх или вниз путем нажатия кнопки "▲" или "▼".

Для закрытия окна "Список ошибок" нажмите кнопку "Х".

После нажатия кнопки "Список ошибок" окно " Л будет повторно открыто.

Примечание

2

3

Δ

Кнопка "Список ошибок" будет отображаться после закрытия окна "Список ошибок".

Кнопка "Список ошибок" будет отображаться непрерыв-• но, пока ошибка не будет устранена.

1-1-14 Выбор группы внутренних блоков для управления

4



Режим мониторинга (Значок)

Режим мониторинга (Список)



• Управление внутренними блоками.

- Управление группой внутренних блоков на экране "Режим мониторинга".
- Выберите соответствующие внутренние блоки в группе 1 "Группа дистанционных контроллеров" или "Группа", отображаемой на экране "Режим мониторинга".
 - Внутренние блоки перейдут в выбранное состояние.

Примечание

В случае установки пароля в меню "Рабочие настройки", необходимо будет ввести пароль.



Нажмите кнопку "Эксплуатация".

Откроется экран "Рабочие настройки".

Раздел 2 УПРАВЛЕНИЕ

2-1 Управление

2-1-1 Основные экраны управления

Рабочие настройки



*1. Загорается, если управление режимом работы осуществляется основным блоком.

Дополнительные установки



Рабочие настройки



Нажмите кнопку "Вкл.".

1

2

1

Будет выполнен запуск операции настройки выбранных (синих) внутренних блоков. При нажатии кнопки "Выкл." будет выполнена операция остановки настройки.

Нажмите кнопку "ОК".

• Будут задействованы установленные параметры.

Примечание

При нажатии кнопки "▽" в разделе "Управляемый блок" на экране "Рабочие настройки", будет отображена выбранная группа "Группа дистанционных контроллеров" или "Группа".

2-1-3 Настройка режима работы



2-1-4 Установка температуры

Рабочие настройки



Примечание

В зависимости от модели внутреннего блока диапазон устанавливаемой температуры нагрева от 10°С до 15°С (от 48°F до 58°F) может быть недоступным для выбора. Нажмите кнопку режима, который необходимо выбрать.

Примечание

Если данная функция не поддерживается нужным блоком, настройка будет недоступной для выбора. Кнопки с запретом операций нажать невозможно.

Примечание

При отображении индикации "Управление разрешено" возможность выбора охлаждения и обогрева будет отсутствовать.

Выберите установленную температуру с помощью кнопки "▲" и кнопки "▼". Проверьте установленную температуру в разделе индикации.

Примечание

При нажатии кнопки "▲" или "▼" шкала по Цельсию будет повышаться или понижаться с шагом 0,5°С, а шкала по Фаренгейту будет повышаться и понижаться с шагом 1°F.

Примечания

В данном разделе можно настроить различные диапазоны температуры для каждого режима работы. Для получения информации о диапазонах температуры, доступных для настройки, см. "Установка настраиваемого диапазона температуры".

Единица измере- ния температуры	Шкала по Цельсию (°C)	Шкала по Фа- ренгейту (°F)
Установка темпера- туры (Авто, охлаж- дение, сушка)	18°C-30°C	64°F - 88°F
Установка темпера- туры (Нагрев)	10°C-30°C	48°F - 88°F

2-1-5 Настройка режима вентилятора (воздушного потока)

1

Рабочие настройки



Нажмите кнопку, выбранную в разделе работы "Вент".

Примечание

В разделе работы "Вент" можно выбрать пять элементов "Авто", "Выс", "Сред", "Низ", и "Малошум".

Примечание

Если данная функция не поддерживается нужным блоком, настройка будет недоступной для выбора. Кнопки с запретом операций нажать невозможно.

2-1-6 Установка запрета дистанционного контроллера

Рабочие настройки RC.Grou 8 23.0°C a 8 Oxt . BIAC 8 1 ۷ 観 8: a 8 Осуш Сред 8 Him Всит Harpen Малошун 6 @ 2

 Данная настройка позволяет централизованно управлять оборудованием для кондиционирования воздуха путем запрета работы со стандартных дистанционных контроллеров, подключенных к каждой группе дистанционных контроллеров или группе.

Выберите управляемый элемент, работу которого необходимо запретить с дистанционного контроллера, и нажмите данную кнопку.

Примечание

Для выбора доступны следующие 7 элементов "Все", "Вкл/ Выкл", "Вкл.", "Режим", "to", "Таймер" и "Фильтр".

Примечание

Если кнопка управляемого элемента не нажата (индикация выключена), ограничения для настройки будут отсутствовать. Проверьте это с помощью менеджера.

Примечания

Функция, которую можно настроить в данном разделе, содержит следующие параметры.

1

1

Блокировка ПДУ	Содержание
Bce	Включение или выключение всех функций управления.
Вкл/Выкл	Включение или выключение опера- ции "Ручная регулировка системных часов".
Вкл	Включение или выключение опера- ции "Вкл.".
t°	Включение или выключение опера- ции "t°".

Блокировка ПДУ	Содержание
Режим	Включение или выключение опера- ции "Режим".
Таймер	Включение или выключение опера- ции "Таймер" дистанционного кон- троллера.
Фильтр	Включение или выключение опера- ции "Фильтр".

2-1-7 Отображение экрана "Опцион. установка"

Опцион. установка



- Нажмите кнопку "Опцион. установка".
- Откроется экран "Опцион. установка".

2-1-8 Настройка "Направление воздушного потока (вверх/вниз)"



Настройте угол поворота вверх и вниз с помощью кнопки "▲" и "▼".

 \rightarrow 1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3 \leftrightarrow 4 \leftrightarrow NOBOPOT \leftarrow

Примечание

Если данная функция не поддерживается нужным блоком, настройка будет недоступной для выбора.

Примечание

В разделе операции "Поворот вверх/вниз" можно выбрать четыре угла поворота (с 1 по 4).

2-1-9 Настройка "Направление воздушного потока (вправо/влево)"



Настройте угол поворота вправо и влево с помощью кнопки "◀" и "▶".

ightarrow 1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3 \leftrightarrow 4 \leftrightarrow 5 \leftrightarrow TOBOPOT \leftarrow

Примечание

Если данная функция не поддерживается нужным блоком, настройка будет недоступной для выбора.

Примечание

В разделе операции "Поворот вправо/влево" можно выбрать пять углов поворота (с 1 по 5).

2-1-10 Настройка операции "Эконом"

Опцион. установка



Нажмите кнопку "Вкл." или "Выкл.". Будет выполнена установка/переустановка операции "Эконом".

Примечание

Если данная функция не поддерживается нужным блоком, настройка будет недоступной для выбора.

2-1-11 Настройка операции "Антиобм."

Опцион. установка



Нажмите кнопку "Вкл." или "Выкл.". Будет выполнена установка/переустановка операции "Антиобм.".

Примечание

1

Если данная функция не поддерживается нужным блоком, настройка будет недоступной для выбора.

Примечание

"Антиобм." представляет собой функцию, которая выполняет операцию обогрева при низкой температуре для предотвращения аварии из-за замерзания водяной линии и оборудования при остановке операции кондиционирования воздуха в холодных регионах.

2-1-12 Переустановка "Инд. флтр"

Опцион. установка



2-1-13 Пробный пуск

Нажмите кнопку "Сброс".

Примечание

1

Если данная функция не поддерживается нужным блоком, настройка будет недоступной для выбора.

Примечание

"Инд. флтр" указывает интервал очистки фильтра очистки воздуха, установленный на внутреннем блоке. Переустановите данный значок после очистки фильтра.





Примечание

Начнется пробное включение внутреннего блока, выбранного на экране "Рабочие настройки".

Примечания

Существует следующие 2 метода переустановки пробного пуска.

Автоматическая переустановка по истечении 60 минут.
 Переустановка после выполнения остановки включения.

2-1-14 Проверка "Специальная функция" группы внутренних блоков

1





Текущее особое состояние системы будет отображаться в разделе индикации "Специальная функция" экрана "Опцион. установка".

Примечания

Следующее отображено в разделе индикации "Специальная функция".

Элементы индикации "Специальная функция"	Содержание
Ожидание (Оттаивание)	Операция разморозки
Ожидание (Возврат масла)	Операция замены масла
В режиме обслуживания	Система находится в режиме технического обслуживания и управление оборудованием невозможно.
Ведущий внутренний блок	Внутренний блок имеет выбор охлаждения и обогрева.
Мастер-управление (внутренний блок)	Управление внутренним блоком осуществляется с помощью вну- треннего блока, который имеет выбор охлаждения и обогрева.
Внешенее управление (внутренний блок)	Управление внутренним блоком осуществляется с помощью на- ружного блока, который имеет выбор охлаждения и обогрева.
Пробный пуск	Пробное включение
Несоответствие режима	Другой режим
Автоматическая адресация	Управление функцией автоматической адресации.

2-1-15 Завершение настройки экрана "Опцион. установка"

1

Опцион. установка



- В случае завершения операции "Опцион. установка", нажмите кнопку "ОК".
- Будет выполнена установленная операция.
- Экран "Опцион. установка" закроется.

2-1-16 Завершение "Рабочие настройки"



- В случае завершения операции "Рабочие настройки", нажмите кнопку "ОК".
 - Будет выполнена установленная операция.
 - Откроется экран "Режим мониторинга".

2-1-17 Отображение экрана "Установки пользователя / Журнал"

1



Установки пользователя/ проверка пароля



- Переключение экрана "Режим мониторинга" на экран "Установки пользователя/журнал".
- Нажмите кнопку "Установка".

Примечание

Если пароль на право доступа к "Установки пользователя/ журнал" не установлен, операция перейдет напрямую к экрану "Установки пользователя/журнал".

- Откроется экран с клавиатурой "Установки пользователя/ проверка пароля".
- Введите "Установки пользователя/ пароль журнала" для регистрации.

Установки пользователя/журнал



• Откроется экран "Установки пользователя/журнал".

Примечание

На экране "Установки пользователя/журнал" имеется 3 кнопки меню "Установки системы", "Предпочтения" и "Установки".

2-1-18 Отображение экрана "Установка графика"

Режим мониторинга (Значок)



Установки пользователя/ Проверка пароля



Установка графика

Список ра	списаний			Устройст	гва в ра	emica	HERE	
Hecto ² Halikite Mittere (Имя расписания							
	schedule2						3	
BKR Scho	bale i						Ľ.,	Ісалка
Bicn Schedule3								
S				Текущее	растис	21012		-
Distant As Day	2010-4		- I 🛛	Tipers a	Eb. They	Frence	Устания	
But Schel	Julo5			02:00AM	Bi.e.	Beer	-	
_		-	_	03:00AM	Int	Osa	26.0°C	100
100000000	10	(100	OLCOAM	Bk.r	Ocym	26.0°C	V
BCL/BIJCL	Homak	Komipon.	5 Bacer	I I DOLOGAM	Iks	Harper	izen.c	-
	Удалить	Переямен.	2 Bents	Прилка				
					1	_		

- Переключение экрана "Режим мониторинга" на экран "Установка графика".
 - Нажмите кнопку "График".

Примечание

1

Если пароль на право доступа к "Установка графика" не установлен, операция перейдет напрямую к экрану "Установка графика".

- Откроется экран с клавиатурой "Установки пользователя/ проверка пароля".
- **2** Введите "Установки пользователя/ пароль журнала" для регистрации.

• Откроется экран "Установка графика".

Примечание

Воспользуйтесь операциями годичного календаря, операцией "Пользовательский день" и различными другими операциями планирования с помощью "Установка графика".

Раздел 3 НАСТРОЙКА

3-1 Установка языка

Запуск инициализации системы. 3-1-1



Установки



Установки пользователя/журнал

3-1-2 После инициализации системы

🔳 Дисплей 1 🛞 Установки сист 2 **Установка системы** 01/01/2009 9r 12:40 AM CTATYC:Build D Janahapena Установка группы Установка пар 😰 Установка графи 2 Установки Закрыт

• Установка языка индикации, когда внутреннее устройство не зарегистрировано.

- Включите питание контроллера с сенсорной панелью.
- Откроется экран "Language Setting" меню "Installer Setting".
- Нажмите кнопку выбора языка.
- Нажмите кнопку "ОК".
- Откроется экран "Установка даты и времени".

Примечание

Когда произойдет переход к экрану "Установка даты и времени", появится экран выбранного языка.

Примечание

См. "3-2 Настройка даты" для получения подробного описания относительно операции "Установка даты и времени".

Уведомление

Выполняйте инициализацию в состоянии, когда вся работа по установке завершена, и систему можно запускать. Выполняйте работу по установке в соответствии с инструкцией по установке, прилагаемой к устанавливаемому оборудованию.

- Установка языка индикации, когда внутреннее устройство не зарегистрировано.
 - Нажмите кнопку "Установка системы".
 - Откроется экран "Установка системы".

Нажмите кнопку "языка".

Откроется экран "Установка языка".

Малошум



Нажмите кнопку выбора языка.

Нажмите кнопку "ОК".

3

Δ

• Откроется экран "Установка системы".

Примечание

Когда произойдет переход к экрану "Установка системы", появится экран выбранного языка.

3-2 Настройка даты

3-2-1 Основные экраны настройки даты

Установка даты и времени



3-2-2 Настройка текущей даты и времени

2:00 AM
Autoritativenia peryniponia energy decoreos
Harrywas
2
Tipunca
Рудны разунаровы светемаль часта

Выберите настраиваемый элемент с помощью кнопок "<" и ">".

Для увеличения установленного значения нажмите кнопку "+". Для уменьшения установленного значения нажмите кнопку "-".

Примечание

1

Календарь включает период до 2037 г.

Примечание

После установки времени отсчет времени остановится. Всегда проверяйте установленное время.



3-2-6 Настройка автоматической регулировки системных часов.

VCTAHOBKA ДАТЫ И ВРЕМЕНИ VCTAHOBKA ДАТЫ И В



Настройка, которая позволяет регулировать индикацию времени на оборудовании в системе

- Нажмите кнопку "Правка" в разделе "Автоматическая регулировка системных часов".
- Откроется экран "Автоматическая регулировка системных часов".
- Нажмите соответствующую кнопку среди кнопок "Отключить", "Ведущий" и "Ведомый".

Примечания

- Отключить: Функция автоматической регулировки часов не выполняется. Настройка основных часов не будет оказывать влияния.
- Ведущий: Установка автоматической регулировки часов основного блока. Установка часов других блоков в соответствии с часами основного блока.
- Ведомый: Корректировка часов в соответствии с часами основного блока путем автоматической регулировки. Установка "Ведущий" выполняется на одном из блоков в системе.

* "Ведущий" является блоком в системе и является настройкой 1 блока.

- З Будут отображены параметры "День недели" и "Время", установленные с помощью автоматической регулировки системных часов.
 - После установки блока Ведущий, выполните показанные ниже настройки.
- Установите с помощью кнопок "▲" и "▼" параметры "День недели" и "Время", позволяющие выполнять автоматическую регулировку системных часов.
- **5** По окончании настройки нажмите кнопку "ОК".
 - Откроется экран "Автоматическая регулировка системных часов".

Уведомление

 Предосторожность при установке времени: В случае автоматической регулировки часов, задайте время поздней ночи, например, время, когда работа не выполняется и таймер не работает.

3-2-7 Ручная регулировка системных часов

Установка даты и времени



- Если необходимо немедленно выполнить настройку времени в данный момент
 - Перейдите к области настройки с помощью кнопок со стрелками и измените время с помощью кнопок "+" и "-". После изменения времени нажмите кнопку "Выполнить".

Уведомление

2

Данная функция будет доступная только в случае установки "Ведущий" параметра "Ведущий/ведомый" на экране "Автоматическая регулировка системных часов".





Экран передачи данных

Выполняется передача данных. Подождите.

- Откроется экран подтверждения "Ручная регулировка системных часов".
- Нажмите кнопку "ОК".

3

- Откроется экран "Выполняется передача данных".
- После окончания обмена данными экран "Выполняется передача данных" закроется.

Примечания

При изменении времени во время установки "Ведущий" на экране "Автоматическая регулировка системных часов", кнопка "ОК" экрана "Установка даты и времени" изменится на кнопку "Отправить".

При нажатии кнопки "Отправить" время будет введено и откроется экран "Ручная регулировка системных часов".

3-3 Настройка группы

 Предосторожность при настройке группы:
 Изменения настройки группы также оказывают влияние на группы, зарегистрированные в настройке расписания, а также на название и структуру групп дистанционных контроллеров. Проверьте настройку расписания после изменения настройки группы.

3-3-1 Основные экраны настройки группы



Установки группы



Установка подробностей группы дистанционных контроллеров



Установка температуры



3-3-2 Настройка новой группы



• Создание группы

Нажмите кнопку "Новый" после выбора параметра "Верх" или "Группа" в списке "Конфигурация системы".

• Откроется экран "Установки группы".

Установки группы



Имя группы



Установки группы



Примечания

- Иерархия группы может содержать до 3 иерархий.
 С учетом всех иерархий в группу может входить 400 групп.
- До 800 групп дистанционных контроллеров могут быть зарегистрированы в структуре группы.

Структура группы:

- Отображается структура группы. Структура группы отображается после настройки группы.
- По умолчанию установлена только группа "Верх".
- Группы дистанционных контроллеров:
- Отображаются все группы дистанционных контроллеров, зарегистрированные в контроллере с сенсорной панелью.
- Для групп дистанционных контроллеров, уже зарегистрированных в группе, область с номером списка отображается путем заштриховки зарегистрированной индикации.
- Нажмите кнопку "Переименовать".
- Откроется экран "Имя группы".
- Введите "Имя новой группы" или нажмите кнопку "▽" и выберите параметр "Имя новой группы" в выпадающем списке.

Примечания

3

Метод управления с помощью клавиатуры:

- При нажатии на клавиатуре кнопки "▽", появится список и будет отображен тип символов.
- При нажатии кнопки "а/А" будет осуществляться переключение символов верхнего регистра/нижнего регистра.
- При нажатии кнопки "Пробел" будет вставлен пробел.
- При нажатии кнопки "←" или "→" будет изменяться положение ввода символа.
- При нажатии кнопки "BS" будет удален один введенный символ.
- При нажатии кнопки "CL" будут удалены все введенные символы.

Примечания

- Может быть введено до 12 символов.
- В зависимости от экрана, символы, выходящие за пределы "Длина имени", могут не отображаться.
 - Нажмите кнопку "ОК".

Δ

- Откроется экран "Установки группы".
- 5 Сделайте выбор путем нажатия значка, отображаемой на мониторе. Переключение индикации осуществляется с помощью кнопок "◀ " и "▶".
- **6** Нажмите кнопку "Закрыть".
 - Откроется экран "Установка группы".

3-3-3 Изменение настройки группы или группы дистанционных контроллеров

1

2

Установка группы



• Изменение настройки группы.

Нажмите в списке "Конфигурация системы" группу, настройку которой необходимо изменить.

- Нажмите кнопку "Свойства ".
- Откроется экран "Установки группы".

Примечание

После выбора группы дистанционных контроллеров, выбор кнопки "Свойства" в окне "Конфигурация системы" будет невозможен.

Уведомление

Необходимо помнить, что в случае изменения настройки группы это окажет влияние на настройку расписания.

• Изменение названия группы



- Откроется экран "Имя группы (Переименование)".
- **4** Введите "Имя группы" или нажмите кнопку "▽" и выберите параметр "Имя группы" в выпадающем списке.

Примечания

- Может быть введено до 12 символов.
- В зависимости от экрана, символы, выходящие за пределы "Длина имени", могут не отображаться.
 - Нажмите кнопку "ОК".

5

6

• Экран "Имя группы (Переименование)" закроется.

Примечание

Для отмены изменений нажмите кнопку "Отмена".

- Изменение настройки верхнего/нижнего предела температуры для внутреннего блока
 - Настраиваемый диапазон температуры внутренних блоков, зарегистрированных в группе, является ограниченным.
 - Нажмите кнопку "Изменить".

Изменение настройки верхнего и нижнего предела температуры внутреннего блока.

См. пункт "3-6-15" с описанием метода настройки. *После нажатия кнопки "ОК" по завершении настройки, индикация вернется к экрану "Установки группы".



Имя группы (Переименование)



Имя группы (Изменение имени группы)



Установка температуры

установыя температуры.				12.03 AM	татус:Вы
Общий режим		Hinnindi m IK.0° C		Bananan Banar c	
Ищиниц режим	entre	Historia na 10.0° C	<	Bananni n 30.0° C	
		18.0° C	▽	30.0° C	▽
Без ограничений		10.0° C	▽	30.0° C	
Omen					OK

Установка группы



Установка подробностей группы дистанционных контроллеров



Имя группы с ПДУ (Переименование)



Имя группы с ПДУ (Переименование)



Примечания

- Установите настройки верхнего и нижнего пределов температуры для зарегистрированного внутреннего блока.
 *Настройки температуры на стандартном дистанционном контроллере являются ограниченными.
- Если индикатор синий, будет отображено значение, установленное на контроллере с сенсорной панелью. Если индикатор белый, будет отображено значение, полученное с внутреннего блока.
- При выполнении несоответствующей установки значения будут отображаться красным цветом. Отображенные параметры не будут задействованы. Введите их повторно.
- Невозможно определить значение только нижнего или верхнего предела. Определите установленные параметры после ввода обоих значений.
- См. пункт "3-6-15" для установки настроек верхнего и нижнего пределов температуры на главном блоке контроллера с сенсорной панелью.
- Изменение настройки группы дистанционных контролеров
 - Нажмите в списке "Группы с ПДУ" группу дистанционных контроллеров, настройку которых необходимо изменить.
- 2 Нажмите кнопку "Свойства " рядом с "Группы с ПДУ".

Примечание

Если группа дистанционных контроллеров не выбрана, или в списке "Группы с ПДУ" выбрано несколько групп дистанционных контроллеров, кнопку "Свойства" в списке "Группы с ПДУ" нельзя будет нажать.

- Откроется экран "Установки группы с ПДУ".
- Изменение названия группы дистанционных контроллеров
- 3 Нажмите кнопку "Переименовать".
 - Откроется экран "Имя группы с ПДУ (Переименование)".
- **4** Введите "Имя ПДУ" или нажмите кнопку "▽" и выберите параметр "Имя ПДУ" в выпадающем списке.

Примечания

- Можно ввести до 12 символов.
- В зависимости от экрана, символы, выходящие за пределы диапазона "Длина имени", могут не отображаться.

5 Нажмите кнопку "ОК".

 Экран "Имя группы с ПДУ (Переименование)" закроется.Параметр "Имя ПДУ" будет изменен.

Примечание

Для отмены изменений нажмите кнопку "Отмена".

Установка температуры

Общий режим		Harmad or nua 18.0° C		Banonali m 30.0° C	
Инанина режим	ente.	Harmon or 10.0* C		Bandini in 30.0° C	
	0.ur Ceya	18.0° C	▽	30.0° C	▽
Без ограничений	Harpen	10.0° C		30.0° C	V

- Изменение настройки верхнего/нижнего предела температуры для внутреннего блока
 - Настраиваемый диапазон температуры внутренних блоков, зарегистрированных в группе, является ограниченным.
- 6 Нажмите кнопку "Изменить".

Изменение настройки верхнего и нижнего предела температуры внутреннего блока.

См. пункт "3-6-15" с описанием метода настройки. *После нажатия кнопки "ОК" по завершении настройки, индикация вернется к экрану "Установки группы с ПДУ".

Примечания

- Установите настройки верхнего и нижнего пределов температуры для зарегистрированного внутреннего блока.
 *Настройки температуры на стандартном дистанционном контроллере являются ограниченными.
- Если индикатор синий, будет отображено значение, установленное на контроллере с сенсорной панелью. Если индикатор белый, будет отображено значение, полученное с внутреннего блока.
- При выполнении несоответствующей установки значения будут отображаться красным цветом. Отображенные параметры не будут задействованы. Введите их повторно.
- Невозможно определить значение только нижнего или верхнего предела. Определите установленные параметры после ввода обоих значений.
- См. пункт "3-6-15" для установки настроек верхнего и нижнего пределов температуры на главном блоке контроллера с сенсорной панелью.

3-3-4 Добавление в группу группы дистанционных контроллеров

онфигурация системы	Группы с ПДУ	
Верхний уровень		1
+ Group1	Restaurante	
+ Group2	RC.Grosp	
+ Group3	003 Invitados	2
Restaurante	Aj. Invierno	
RC.Group	Sala Rocep	
Новый Спойства у В	erpx	
Удалить Переместить 2	Зангэ ф Дебанить	3

- Bыберите в списке "Конфигурация системы" группу, к которой будет добавлена группа дистанционных контроллеров.
 - Выбранный элемент изменит цвет на синий.
- **2** Выберите группу дистанционных контроллеров, которую необходимо добавить из списка "Группы с ПДУ"
 - Выбранный элемент изменит цвет на синий.
 - Нажмите кнопку "Добавить".
 - Элемент "Группа дистанционных контроллеров" будет добавлен в группу, выбранную в списке "Конфигурация системы".

3-3-5 Перемещение группы или группы дистанционных контроллеров внутри одной группы



- Выберите в списке "Конфигурация системы" группу или группу дистанционных контроллеров, которую необходимо переместить.
- Выбранная группа или группа дистанционных контролеров изменит цвет на синий.
 - Нажмите кнопку " 🕽 Вверх" или 🗘 Вниз".

3-3-6 Перемещение группы или группы дистанционных контроллеров в другую группу

1

Установка группы

онфигурация системы		Группы с ПДУ	
Верхний уровень	t	No. Itua	t
+ Coupt		001 Restaurante	
+ 🖻 G np2		RC.Group	
+ Grup3	T	003 Invitados	
Restaurante		004 Aj. Invierno	
RC.Group	1	Sata Rocep	Ť
()()	-	000 Sala Control	
Новый Свойства 7	Bacpx	John an Linderson	
Удалить Переместить	1000		2

- Выберите в списке "Конфигурация системы" группу или группу дистанционных контроллеров, местоположение которой необходимо изменить.
- Выбранный элемент изменит цвет на синий.
- 2 Нажмите кнопку "Переместить".
 - Группа или группа дистанционных контроллеров, выбранная в шаге 1, будет выбрана и отображена.
- **3** Выберите положение, в которое необходимо переместить данную группу.

Примечание

Можно создать группу, имеющую до 2 иерархий. Иерархия 3-го уровня предназначена только для группы дистанционных контроллеров.

Примечания

Отобразите список, скрытый в окне конфигурации группы, прокручивая экран вверх и вниз с помощью кнопок "▲", "▲", "▼" и "▼"

Примечания

Отмена перемещения

① Снова нажмите кнопку "Переместить".

② Выберите ту же самую группу или группу дистанционных контроллеров.

- Откроется экран "Подтверждение перемещения".
- После нажатия кнопки "ОК" группа будет перемещена.

• Неверно:

- Откроется экран "Превышение групповой иерархии".
- Нажмите кнопку "Закрыть".
- Экран "Превышение групповой иерархии" закроется.

3-3-7 Удаление группы или группы дистанционных контроллеров

1

7

Ŧ

1

2

5

2

Выберите в окне "Конфигурация системы" название группы, которую необходимо удалить.

- Выбранный элемент изменит цвет на синий.
- Нажмите кнопку "Удалить".
- Откроется экран "Подтверждение удаления".

Экран подтверждения перемещения

Экран превышения групповой иерархии

Установка группы

ция систем

Верхний уровень

+ Group3

Cnoñe

C.Group

Удалитя

+ Grou





Группы с ПДУ

Aj. Invierno

Sala Recep

Sala Contro

T

¥



- 3 Если данную группу можно удалить, нажмите кнопку "OK".
 - Удаленная группа "Имя группы" исчезнет с экрана.

Уведомление

При удалении группы все конфигурации в группе также будут удалены.

Примечание

В случае выбора параметра "Группа дистанционных контроллеров", группа будет удалена без открытия окна "Подтверждение удаления".

3-3-8 Запись файла со списком структуры группы на внешнее запоминающее устройство

Установка группы



3-3-9 Считывание файла со списком структуры группы с внешнего запоминающего устройства



 Подсоедините запоминающее устройство USB к разъему внешнего запоминающего устройства.

Нажмите кнопку "Импорт данных".




3-3-10 Редактирование с помощью ПК файла конфигурации группы в контроллере с сенсорной панель

•Файл "Group configuration file" записывается в запоминающее устройство USB при нажатии кнопки "Export data" на экране "Group Setting" контроллера с сенсорной панелью.



- Файл "Group Setting File Making Sheet" открывается на компьютере.
 - Нажмите вкладку листа "Group Setting 1".
- Подсоедините запоминающее устройство USB к ПК.
- Нажмите кнопку "Import data".
- Выберите на листе "Group Setting 1" файл, который необходимо прочесть.

Уведомление

При редактировании "File Making Sheet" и импортировании данных на контроллер с сенсорной панелью, внимательно следите за следующим.

Подтвердите данные повторно, поскольку данные зарегистрированного внутреннего блока будут перезаписаны после считывания данных, а следующие данные будут изменены.

• Данные расписания (настройка блока)

Уведомление

В следующем случае при считывании данных на контроллер с сенсорной панелью, они будут считаны неверно, даже если проверка "File Making Sheet" была успешной.

 Если считываемые данные содержат адреса группы дистанционных контроллеров, которых не существует в контроллере с сенсорной панелью

Group Setting 1

i	A B	ting File Making Si	D heat (Pas	E 2/	F (2)	a	н		J	×	Ξ
	ALCORE COS	AND THE REALING STREET		~~~	w2.		Oheok .		Export	Data	
T	Dreck	10770100	Icon Data	Addre	55				-	1	
1	10			1.1	1.2	1	11000	1		1	
	21	2F Office	35			1	1000	1		1	
	2 1	OfficaA	36	1.2							
	(1			1.4							1
	51.2	Office		1.5	1	-					
	61			3.6							
	70			5.1							
	022	OF Office	3	3,4		-					
I.	921	OfficeA	3	3,5	0,1		1.1				
	102			3.2							
	1122	OfficeB		3.3	3.0		1000				
	2.3	OfficeC		3.7	-	-					
	13	35	40.	10.1							
	14, 1	Mess Room A	1 1	10,2							
	153	Mess Room B	1 1	10.3	-						
	1633	Mess Room C	1 1	10.4							
	1734	1 m	1.	10.5		-					
	1895	Pestmon A		10.6	10.000	1	-			1	

• Группы дистанционных контролеров, зарегистрированные в контроллере с сенсорным экраном, отображаются в Group Setting1.

Отредактируйте 3 параметра "Address", "RCG Name" и "Icon Data".

Примечания

Параметры, которые можно настроить

Refrigerant Circuit Address	Введите адрес системы охлаждения (0-99).
Indoor Unit Address	Введите адреса внутренних блоков (0-63).
RCG Name	Введите название группы дистанционных контроллеров в пределах 12 символов.
Icon Data	Введите номер значка(0-99), выбранного из списка.

Примечания

Ввод адреса В С A 1 Group Setting File Making Sh Адрес внутрен-Адрес охладителя него блока RCG Name Address 5 100 Cafe 2 0 1 Cafe 6 7 3 1 5 Restaurant

Примечание:

 Между адресом охладителя и адресом внутреннего блока должен быть пробел "_".

2) Возможен ввод только символов половинного размера.

2

После полного окончания редактирования нажмите кнопку "Check".

Примечания

В случае нажатия кнопки "Check" независимо от наличия ошибки во введенном адресе, он будет автоматически проверен, и появится сообщение об ошибке. Если ошибки отсутствуют, файл будет сформирован.

Сообщение об ошибке	Место возникновения проблемы
Entered data error. Address is duplicated. Enter correct data.	Адрес повторяется.
Entered data error. The address is blank or 400 or more are entered. Enter correct data.	Адрес не введен или имеет значение 400 или больше.
Entered data error. RCG Name is 12 or more characters. Enter correct data.	Название группы дистанционных контроллеров составляет 12 или больше символов.
Entered data error. Blank or a number other than 0-99 is entered at Icon Data. Enter correct data.	Данные пиктограммы не введены или введен номер, отличный от 0-99.
Entered data error. The format of address is different. Enter correct data.	Неверный формат адреса.

Check finished



- Откроется экран "Check finished" и появится сообщение о подтверждении.
 - Нажмите кнопку "ОК".

Group Setting 2

Die Des	New Sa	art Figmai Jook Qata Yin	day ideb						創五
📽 🖬	20	日本 大田田 …	S 2 2 5	1 10	9:	MSP 351	約. +	н - в / Ц	- 1
B287	1								
A	B	C	D	E	I P	6	H	JK	
Gro	up Set	ting File Making S	sheet (Pas	02/	2)				
							Oheok :	Export Data	100
						- C		State State State	100
6		in the second design	Anna Press	1.0.0					
	0			1.1	1.2				
		2F Office	35	1	1				
	1.1	OfficeA	36	3.5					
1			-	1.4					
	1.2	OfficeB	35	1.5					
	1		-	16	-				
	0			51	-				
1	9	OF Office	36	34	-				
	2.4	OfficeA	35	3.5	3.1				
10	2			32	1				
	2.2	Official	35	33	3.0	_			
1 1 1	2.3	OfficeC	35	9.2	1				
12	3	36	40	101					
1	81	Mess Room A	1 1	102	-				
1 11	8.2	Mess Room B	1 1	103	-	1			
	33	Mess Room C	1 1	104	-				
11	3.4	Mess Room D	1	105	-		-		
	2.6	Destance 6	20	100	-				1.0

Hawwinte knotky OK.

Выберите вкладку листа "Group Setting 2".

 В меню "Group Setting 2" отображается группа, созданная с помощью настройки группы контроллера с сенсорной панелью.

1 Редактирование 4 элементов "Directory", "Group Name", "Icon Data" и "Address".

Примечания

Directory	Означает иерархию. Отмеченные как ① или ①_②. ① означает 1-ую иерархию, а ② означает 2-ую иерархию. ①: № группы 1-ой иерархии. "0": Верх "от 1 до 400": № группы. ②: № группы 2-ой иерархии. "от ①_1 до 400": № группы. *Иерархия может иметь до 2 уровней иерархий. *Общее количество групп может составлять до 400 групп.
Group Name	Означает название группы. Может быть введено до 12 символов. *При значении 0 название группы не требуется. *Если № "Directory" 1-ой иерархии повторяется, вводится только название группы "Directory" наивысшего порядка.
Icon Data	Означает № пиктограммы отображаемой группы. Можно ввести № пиктограммы от 0 до 99. *При значении 0 № пиктограммы не требуется. *Если № "Directory" первой иерархии повторяется, вводит- ся только № пиктограммы "Directory" наивысшего порядка. *Пример списка пиктограмм отдельного листа.
Address	Означает адрес группы дистанционных кон- троллеров, конфигурация которой выполнена в группе. *Можно ввести только адрес группы дистанционных кон- троллеров, используемый "Group Setting 1". *Адреса групп дистанционных контроллеров не могут по- вторяться в пределах одной группы.

 Создайте данные Group Setting 2, основанные на примере установки в 3-этажном здании, например такого, который показан на рисунке справа.



 Управляющая конфигурация, отображаемая на рисунке ниже, создаст данные в меню Group Setting 2, как показано справа.



 Объединять и настраивать разные группы невозможно.

Directory	Directory Group Name		Add	ress
0				
1	1F	8	0_0	
1_1	Restaurant	65	0_1	0_2
2_1	Office A	9	1_0	1_1
1_2	Cafe 1	52	0_4	0_5



3) Создание данных в меню Group Setting 2

A	ы	0	U	E		6
Grou	ıp Settir	ng File Making Sl	heet (Pag	je 2/2)	
	Directory	Group Name	Icon Data	Addres	s	
1						
2		1F	8	0_0		
3	_1	Restaurant	67	0_1	0_2	0_3
4	_2	Café 1	52	0_4	0_5	
5	_3	Caffe 2	52	0_6	0_7	
6		2F	8			
7	_1	Office A	9	1_0	1_1	
8	_2	Office B	9	1_2	1_3	
9	_3	Office C	9	1_4	1_5	
10	_4	Office D	9	1_6	1_7	
11		3F	8			
12	_1	Office E	9	2_0	2_1	2_2
13	_2	Café 3	52	2_4	2_5	
14	_3	Office F	9	2_6	2_7	
15						
				-		

Примечания

Правила создания данных (условный пример)

 Нельзя установить значение "0" в пределах одной группы.

Directory	Group Name	Icon Data	Address	
0				
1	1F	8	0_0	
1_1	Restaurant	65	0_1	0_2
0				
1_2	Cafe 1	52	0_4	0_5

 Сначала необходимо настроить группу 1-ой иерархии.

(Группу 2-ой иерархии настроить невозможно, если не существует 1-ая иерархия.)

Directory	Group Name	Icon Data	Address		
0					
2_3	Office A	9	1_0	1_1	
2_1	Office B	9	1_2	1_3	
2	2F	8			
2_2	Office C	9	1_4	1_5	



Примечания

После того как кнопка "Check" будет нажата, если во введенных данных есть ошибка, появится сообщение об ошибке.

Если ошибок нет, будет отображен экран Check OK.

Сообщение об ошибке	Место возникновения проблемы
Entered data error. Group name is 12 or more characters. Enter correct data.	Название группы составляет 12 или больше символов.
Entered data error. Blank or a number other than 0-99 is entered at IconData.Enter correct data.	Данные пиктограммы не введены или введен номер, отлич- ный от 0-99.
Entered data error. Data entered at Address is not entered at "Group Setting1"sheet. Enter correct data.	Не вводите данные, введенные в поле адреса на листе "Group Setting 1".
Entered data error. Blank or a number other than 1-400 is entered at Directory. Enter correct data.	Номер для директории не введен или введен номер, отлич- ный от 1-400.
Entered data error. Address is duplicated in the same Group. Enter correct data.	В пределах одной и той же группы повторяется адрес.
Entered data error. Directory is duplicated in second hierarchy. Enter correct data.	Во 2-ой иерархии повторяется директория.
Entered data error. The format of Directory is different. Enter correct data.	Неверный формат директории.

Check finished



- Откроется экран "Check finished" и появится сообщение о подтверждении.
 - Нажмите кнопку "ОК".
- Нажмите кнопку "Export data".
- Откроется окно сохранения конфигурации.
- Выберите запоминающее устройство USB.

Примечания

Чтобы файл был считан контроллером с сенсорной панелью, всегда выводите и сохраняйте его с помощью "Export data".

- Нажмите кнопку "ОК".
- Экран "Save finished" закроется.

3-4-1 Основные экраны настройки расписания

Установка графика



Устройства в расписании

🔯 Устройства в расписании	01/01/2009 4r 02:32 AM Cratye:Baka	
Имя расписания Schedule2		—— Имя расписания
Устройства в расписании	Список блоков	
RC.Group0_8	Верхний уровень	
RC.Group0_9	- + Group1	
RC.Group0_10	- + 🛛 Group2	0
RC.Group0_11	- + Group3	Список олоков
RC.Group0_12	- Restaurante	
RC.Group0_15	RC.Group	
🔶 У далить	🗲 Добавить	
Отмена	ок	Кнопка "ОК"
		Блоки, работающие по расписанию
		Кнопка "Отмена"



Настройка расписания

Настройка расписания	01/01/2009 Чт 12:25 АМ Статус:Выкя	
A B C D E F	G H	Кнопка "Шаблон расписания"
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ev(♥ △ △△△ △ @	А Вы Выка Реликителя. В Бакарона ПДУ Вых Вакарона ПДУ Вых	
Врения Вилбык Режим Уставка Блокоровка ПДУ	▲ В редам В пол В Редам	—— Кнопка "Копиров."
12.00AM Busa	V Паймер — Вставить	Кнопка "Вставить"
03:00AM Bici Airo 26:0°C	Добавить	—— Кнопка "Добавить"
06:00PM Base Beer	Правка	—— Кнопка "Правка"
07500PM Bici Harpen 25.5°C -	Удалить	—— Кнопка "Удалить"
	Закрыть	—— Кнопка "Закрыть"

Рабочие настройки

na
pu





3-4-2 Настройка нового расписания



Имя расписания



Установка графика



Примечание

Во время инициализации параметр "Список расписаний" экрана "Установка графика" будет пуст.

Введите "Имя расписания" с помощью клавиатуры.

Примечание

См. пункт. "3-3-2" с описанием метода управления с помощью клавиатуры.

Примечания

В качестве "Имя расписания" можно ввести до 24 символов. В зависимости от экрана, символы, выходящие за пределы диапазона "Длина имени", могут не отображаться.



2

Нажмите кнопку "ОК".

 Параметр "Имя расписания" будет зарегистрирован, и откроется экран "Установка графика".

Примечание

Параметры работы по расписанию описаны в пункте 3-3-7.

3-4-3 Настройка включения/выключения расписания

Установка графика



- Выберите на экране "Список расписаний" элемент "Имя расписания", настройку которого необходимо изменить.
 - Выбранная индикация "Распис." станет синей.
 - Нажмите кнопку "Вкл./Выкл.".

Уведомление

Если параметр "Ручная регулировка системных часов" на экране "Список расписаний" находится в состоянии "Вкл.", данный список блоков, работающих по расписанию, будет задействован. Если "Список расписаний" находится в состоянии "Выкл.", данный список блоков, работающих по расписанию, не будет задействован.

Примечание

При настройке нового расписания, по умолчанию оно будет иметь состояние "Выкл.".

3-4-4 Изменение названия расписания



- Выберите на экране "Список расписаний" название "Имя расписания", которое необходимо изменить.
- Выбранная индикация "Распис." станет синей.
- Нажмите кнопку "Переимен.".
- Откроется экран "Клавиатура (Изменение названия расписания)".

Введите "Имя расписания" или нажмите кнопку "▽" и выберите параметр из отображаемого списка. Имя расписания



Примечание

См. пункт. "3-3-2" с описанием метода управления с помощью клавиатуры.

Примечания

В качестве "Имя расписания" можно ввести до 24 символов. В зависимости от экрана, символы, выходящие за пределы диапазона "Длина имени", могут не отображаться.



Для подтверждения введенного названия нажмите кнопку "OK".

 Экран "Установка графика" будет открыт с применением измененных параметров.



3-4-5 Копирование расписания

Выберите на экране "Список расписаний" название "Имя расписания", которое необходимо скопировать.

- Выбранный элемент изменит цвет на синий.
- Нажмите кнопку "Копиров.".
- Будет создан параметр "Имя расписания", скопированный в соответствии с параметром "Имя расписания", выбранным в списке "Список расписаний", и откроется экран "Изменение названия графика".

Примечание

Параметр "Имя расписания" будет таким же, как и "Имя расписания", использованный в качестве источника копирования "Имя расписания".

Примечание

См. пункт 3-3-3 для ознакомления с методом управления с помощью клавиатуры при изменении названия.



3-4-6 Удаление расписания

3-4-7 Установка группы или группы дистанционных котроллеров, управление которыми будет осуществляться по расписанию



Уведомление Обработка смешивания групп:

В список блоков, работающих по расписанию, можно вносить добавления.

- Комбинация разных групп одиночных дистанционных контроллеров (одиночный А, одиночный В)
- Группа одиночных дистанционных контроллеров и группа (одиночный А, группы А+В)
- Группа одиночных дистанционных контроллеров и группа (одиночный А, группы B+C)

Внесение добавлений в список блоков, работающих по расписанию, невозможно.

- Комбинация одинаковых групп одиночных дистанционных контроллеров (одиночный А, одиночный А) (одиночный С)
- Комбинация одинаковых групп (группы В+С, группы В+С)

Примечание

Для отмены установленных параметров нажмите кнопку "Отмена".

Примечание

Если список на экране скрыт и недоступен для просмотра, сделайте его доступным для просмотра путем прокрутки экрана с помощью кнопок "▲", "▲", "▼" и "▼".

Примечание

Все блоки и группы, установленные в настройке группы, зарегистрированной в контроллере с сенсорной панелью, перечислены в списке "Список блоков", отображаемом в шаге 🕄.

Примечание

Если необходимо зарегистрировать блоки в группе, расширьте окно, нажав кнопку "+" рядом с "Имя группы".



3-4-8 Удаление группы внутренних блоков, работающих по расписанию

1

5

2

Установка графика . 1 . an Schedule? ka Schedule3 Ŧ 2 an Schulalet ¥ . But ScheduleS . Honsañ Komspon. 🕴 Bacpx Вкл/Выкл Удалить Персимен 🔒 Винга Правка 🔫 🕨

Устройства в расписании



3-4-9 Настройка нового шаблона работы

Установка графика 1 . ٧ in a Schoolale? Ileans. But Schedule3 Y las a Schedale4 Ŧ Ban Schedule5 . Komapon. 3 Bas Вкл/Выкл Нопый 2 Удалить Персимен. 3 Винга Правка

Календарь (Настройка календаря)



- Удаление блоков, работающих по расписанию, из "Список расписаний".
 - Выберите "Имя расписания", которое необходимо удалить из списка "Список расписаний".
- **2** Нажмите кнопку "Правка" в разделе "Устройства в расписании".
 - Откроется экран "Устройства в расписании".
- 3 Выберите группу или группу дистанционных контроллеров, которую необходимо удалить из списка "Устройства в расписании".
 - Выбранный элемент изменит цвет на синий.
- А Нажмите кнопку "Удалить".
 - Группы или группа дистанционных контроллеров в списке "Устройства в расписании" будет удалена.
 - Нажмите кнопку "ОК".
 - Установленные параметры будут зарегистрированы, и откроется экран "Установка графика".
- **1** Выберите в списке "Список расписаний" параметр "Имя расписания", шаблон которого будет настроен.
 - Нажмите кнопку "Правка" в разделе "Текущее расписание".
 - Откроется экран "Календарь".

Примечания

Процедура настройки:

- Пнастройте шаблон работы по расписанию.
 - (Максимум 8 типов)
- → •Настройка шаблона расписания "3-4-10"
- •Настройка работы "3-4-10"
- (2)Выберите установленный шаблон расписания из 2 методов и установите его в качестве пользовательского дня.
- → •Настройка календаря "3-4-13"
- •Пользовательская настройка "3-4-13"
- 3
- Нажмите кнопку "Правка".
 - Откроется экран "Настройка расписания".

Настройка расписания





Примечания

Пример настройки ①: Работа в режиме охлаждения при 26°С с 8:00 и разрешение настройки дистанционного контроллера.

Время	08:00 AM		
Работа	Вкл.		
Режим	Охл		
Уставка	26.0°C		
Блокировка ПДУ	All Bce → 🔂		
УВК/Выкл →	🔲 Вкл. → 🔂		
В Режим → 🖻	l t° \rightarrow t		
🕑 Таймер → 🖻	👿 Фильтр → 📑		

Пример настройки (2): Изменение установленной температуры до 28°С в 15:00.

Время	03:00 PM	
Работа	Фиксация	
Режим	Фиксация	
Уставка	28.0°C	
Блокировка ПДУ	Фиксация	

• Ниже приведено описание с использованием примера, в котором выбран шаблон [C].

4 Выберите "Шаблон расписания", который необходимо установить.Выберите шаблон [C].

5 Нажмите кнопку "Добавить".

• Откроется экран "Рабочие настройки".

Примечания

- Выполните следующие настройки:
- Настройка элементов на экране "Рабочие настройки"
- Эвремя начала или завершения работы: Часы и минуты до или после полудня
- (2)Настройка работы: "Вкл.", "Выкл." и "Фиксация*"
- ЭРежим работы: "Авто", "Охл", "Осуш", "Вент", "Нагрев" и "Фиксация*"
- ④Настройка температуры:

Нагрев: от 10°С до 30°С

Либо: от 18°C до 30°C или "Фиксация*"

⑤Установка ограничений работы дистанционного контроллера:

Все функции, работа "Вкл.", работа "Ручная регулировка системных часов", "Уставка", режим работы, Запрет таймера (Запрет таймера стандартного дистанционного контроллера), переустановка сигнального предупреждения фильтра (Переустановка фильтра стандартного дистанционного контроллера) "Фиксация*"В случае выбора установки, отличной от "Фиксация*"В случае выбора установки, отличной от "Фиксация", выполните установку запрета/разрешения для каждой функции. Однако в случае запрета "Все", выполнение других установок ("Ручная регулировка системных часов", "Вкл.", "Режим", "t[°]", "Таймер" и "Фильтр") будет невозможо. В случае запрета "Ручная регулировка системных часов", выполнение установки "Вкл." будет невозможно. Поэтому при установке каждой функции разрешите установку "Все".

*В случае выбора параметра "Фиксация", будет поддерживаться состояние, установленное при выполнении расписания.

Примечание

В окне "Рабочие настройки" можно настроить до 20 параметров на каждый день.

Примечания

Один шаблон можно настроить в диапазоне от 00:00 до 23:59.

Если Вы хотите выполнить настройку, которая охватывает дату, создайте отдельный шаблон или создайте шаблон посредством добавления значения настройки после 00:00.

- 6
- По окончании настройки нажмите кнопку "ОК".
- Откроется экран "Настройка расписания".

3-4-10 Изменение шаблона работы



3-4-11 Удаление шаблона работы



3-4-12 Установка шаблона работы



• Установка с помощью календаря.

- Нажмите кнопку "Настройка календаря".
- Выберите с помощью кнопки "Назад" или "Следующий" календарь года/месяца, который необходимо настроить.

Примечание

Нижним пределом выбираемого месяца должен быть текущий месяц, а верхний предел должен находиться в 12 месяцах, включая текущий месяц.

3

1

2

Выберите "Шаблон расписания", который необходимо установить..

Установите день или день недели, который необходимо выбрать.

Примечания

При каждом нажатии даты или дня недели на экране "Календарь", настройка будет переключаться, как показано ниже.

В случае установки параметра "Пользовательская настройка", индикация будет переключаться, как показано ниже.



Календарь (Настройка календаря)



Календарь (Установки пользователя) Шаблон расписания



Установки пользователя



Календарь (Установки пользователя)



Список пользовательских настроек

Дисплей	Настройка	Содержание
А	Ежегодно	Ежегодное выполнение в соответствии с выбранным шаблоном расписания.
(A)	Один раз	Выполнение только в установленный год в соответствии с выбранным шаблоном рас- писания.
A	Пользовательский день (Ежегодно)	Распорядок дня, установленный с помощью параметра "Пользовательская настройка", будет выполняться каждый год.
(A) Пользовательский день (Один раз)		Распорядок дня, установленный с помощью па- раметра "Пользовательская настройка", будет выполняться только для установленного года.
Пустая	Расписание отсутствует	Расписание отсутствует

Установка путем указания даты. (Пользовательская настройка)

- Нажмите кнопку "Пользовательская настройка".
- Откроется экран "Установки пользователя".
- Нажмите кнопку "Добавить" в списке "Список пользовательских настроек" для выбора установленного "Шаблон расписания".

Примечания

На экране "Установки пользователя" можно установить следующие параметры.

Установка года: Каждый год, только один год
 Установка месяца: Каждый месяц, только один месяц
 Установка дня: Каждый день, только один день
 Установка недели: Каждую неделю, определенная неделя

Эстановка недели. Каждую неделю, определенная неделя (5)Установка дня недели: Каждую неделю, каждый определенный день

- По окончании настройки нажмите кнопку "ОК".
- Установленные параметры будут задействованы, и откроется экран "Список пользовательских настроек".

Примечание

3

Будет отображено значение, установленное в списке "Список пользовательских настроек", и в календаре будет показан шаблон расписания.

• Добавлено в Список пользовательских настроек.

Примечание

В календаре расписания может отображаться до 12 месяцев, начиная с текущего месяца.

Прошедшие месяцы не могут быть установлены в качестве пользовательской настройки. Для прошедших дат текущего месяца опция "Один раз" не может быть установлена в качестве пользовательской настройки, а опция "Ежегодно" может быть установлена в качестве пользовательской настройки. Например, 17 июля текущего 2009 года для периода с 1 июня по 5 сентября опции "Ежегодно" был установлен режим охлаждения с помощью пользовательской настройки. В таком случае отрезок с 1 июня по 16 июля этого года будет автоматически проигнорирован, как настройка для прошедших дат. Охлаждение будет выполняться с 17 июля по 5 сентября. Затем, начиная со следующего года, охлаждение будет выполняться в режиме "Ежегодно" с 1 июня по 5 сентября.

3-4-13 Изменение пользовательской настройки.



• Установленные параметры будут задействованы, и откроется экран "Список пользовательских настроек".

Примечание

2

3

При нажатии кнопки "Отмена" установка параметров будет прервана, экран "Установки пользователя" будет закрыт и индикация вернется к экрану "Список пользовательских настроек".

• Изменение шаблона расписания

- Выберите параметр "Шаблон расписания" в списке "Спи-1 сок пользовательских настроек", который необходимо изменить.
 - Выберите параметр "Шаблон расписания", который необходимо изменить.
 - Щелкните выбранный список "Список пользовательских настроек" снова.

Измененный параметр "Шаблон расписания" выбран как 2.

🖁 Установан пов						Crary	c:Baset	
	Schedule1				Historia poin		В	
		0	1			0	1	
Ежегодно	Екеместню			Þ	Ексдиения			
Оннараз	Mecan	7	٧		Дата	7	V	
		_						
		Неде	еля 1			4	т	
	Еженедельно	-		1	Ексдисию	-		
	Henene				Jan			
Отмена							ок	

Установки пользователя



3-4-14 Удаление пользовательского дня.



3-4-15 Изменение порядка приоритета пользовательской настройки.

1

Календарь (Настройка календаря)



Календарь (Установки пользователя)



- Нажмите кнопку "Пользовательская настройка".
- Откроется экран "Список пользовательских настроек".
- Выберите в списке работы, установленном в разделе "Установки пользователя" настройку, порядок приоритета которой необходимо изменить.
 - Индикация названия указанного списка изменит цвет на синий.
- 3 Переместите список работы вверх и вниз с помощью кнопки "> Вниз" или кнопки "> Вверх".

Примечание

Параметр "Порядок приоритета" имеет высший приоритет и нижний приоритет.

Примечание

При совпадении настройки календаря (неделя, день) и пользовательской настройки (год, месяц, неделя), порядок приоритета будет следующим:

Порядок приоритета	Настройка	Содержание
1	Настройка календаря	День
2	Пользовательская настройка	Bce
3	Настройка календаря	Неделя

3-4-16 Пример настройки расписания

Установка графика



 Описание примера установки в случае установки расписания в соответствии с показанным ниже Расписанием 1.

Пн-Пт	8:40~17:30 Время работы 12:00~13:00 Обеденный перерыв 17:30~23:00 Сверхурочное время 23:00 Блокировка		
Сб	Нерабочий день		
Bc	Нерабочий день		
Выходной (Январь 1) 2-й Пн Октября	Нерабочий день		
Пользовательский день (4-я Пт)	8:40~17:30 Время работы 12:00~13:00 Обеденный перерыв 17:30Блокировка		

1. Настройка шаблона расписания, настройка шаблона работы

Календарь (Настройка календаря)



• Настройка шаблона расписания

Нажмите кнопку "Правка" шаблона расписания. Обратитесь к пункту "3-4-10" и выполните установку работы, как показано в приведенной ниже таблице в шаблонах расписания с А по Н.

Шаблон расписания "А"

Время	Вк/Вык	Режим	ť°	Блокировка ПДУ
8:40	Вкл.	Охл	26°C	Фиксация
12:00	Фиксация	Фиксация	28°C	Фиксация
13:00	Фиксация	Фиксация	26°C	Фиксация
17:30	Фиксация	Фиксация	28°C	Фиксация
23:00	Выкл.		_°C	

Шаблон расписания "В"

Время	Вк/Вык	Режим	ť°	Блокировка ПДУ
8:40	Вкл.	Нагрев	24°C	Фиксация
12:00	Фиксация	Фиксация	22°C	Фиксация
13:00	Фиксация	Фиксация	24°C	Фиксация
17:30	Фиксация	Фиксация	22°C	Фиксация
23:00	Выкл.	—	_°C	

Шаблон расписания "С"

Время	Вк/Вык	Режим	ť°	Блокировка ПДУ
8:40	Вкл.	Охл	26°C	Фиксация
12:00	Фиксация	Фиксация	28°C	Фиксация
13:00	Фиксация	Фиксация	26°C	Фиксация
17:30	Выкл.		_°C	—

Шаблон расписания "Н"

Время	Вк/Вык	Режим	ť°	Блокировка ПДУ		
Установка отсутствует						

Шаблон расписания "D"

Время	Вк/Вык	Режим	Режим t°	
8:40	Вкл.	Нагрев	24°C	Фиксация
12:00	Фиксация	Фиксация	22°C	Фиксация
13:00	Фиксация	Фиксация	24°C	Фиксация
17:30	Выкл.	—	_°C	

2. Назначение шаблонов расписания

Настроенные шаблоны расписания назначаются с помощью 2 методов.

Календарь (Настройка календаря)



календарь	(установки	пользователя)	



• Настройка календаря

Нажмите кнопку "Календарь".

Каждый настроенный шаблон расписания вставляется, как показано ниже.

Кале	Календарь	
Янв-Сент	Янв-Сент Пн-Пт	
Окт-Май Пн-Пт		Шаблон "В"
Январь 1	Январь 1 + Сб, Вс	

Примечания

Существуют следующие 2 метода настройки шаблона расписания при настройке календаря.

• Метод настройки (1):

Настройка выполняется по неделям путем выбора каждого дня недели в календаре и изменения настройки в момент изменения шаблона. (В данном примере настройки для периода Июнь-Сент выполнена настройка в соответствии с шаблоном А путем нажатия Пн-Пт в шаблоне А для параметра Июнь, а для периода Окт-Май выполнена настройка в соответствии с шаблоном В путем нажатия Пн-Пт в шаблоне В для параметра Окт.)

Метод настройки (2):

Настройка выполняется путем нажатия отдельных дней для каждого месяца. (В данном примере настройки шаблон А установлен для каждого дня с Пн по Пт с Июнь по Сент, а шаблон В установлен с Пн по Пт с Окт по Май.) *Тем не менее, приоритет данной настройки выше, чем приоритет пользовательской настройки. Не выполняйте настройку с помощью календаря, если необходимо выполнить пользовательскую настройку.

Пользовательская настройка

- Дважды нажмите кнопку "Установки пользователя".
- Откроется экран "Список пользовательских настроек".
- Нажмите кнопку "Доб.".

Обратитесь к пункту "3-4-14" и выполните установку, как показано ниже.

Элементы	Шаблон	Ежегодно/ 1 раз	Месяц	Неделя	День недели
Настройка	С	Каждый год	Каждый месяц	Неделя-4-я неделя	День –Пятница
Элементы	Шаблон	Ежегодно/ 1 раз	Месяц	Неделя	День недели
Настройка	D	Каждый год	Каждый месяц	Неделя-4-я неделя	День –Пятница
Элементы	Шаблон	Ежегодно/ 1 раз	Месяц	Неделя	День недели
Настройка	Н	Каждый год	Месяц-10	Неделя–2-ая неделя	День–Пн

Δ

(Пример) Для летнего периода установите шаблон С высокого порядка, а для зимнего периода – шаблон D высокого порядка.

Примечания

Выше показан пример настройки расписания.

В данном примере настройки шаблоны были назначены с помощью 2 методов, однако настройка возможна с помощью любого из них.

3-5-1 Основные экраны настройки пароля

Установка пароля



Установки пользователя/ проверка пароля



Установки пользователя/пароль журнала/пароль рабочих настроек

3-5-2 Управление пользователем путем настройки права доступа

1

Режим мониторинга (Значок)



- Откройте экран "Установка пароля" с экрана "Режим мониторинга".
 - Нажмите кнопку "Установка".
- Откроется экран меню "Установки пользователя/журнал".

Примечание

На экране "Установки пользователя/журнал" имеется 3 шаблона меню "Установка системы", "Предпочтения" и "Журнал". Установки пользователя/журнал



Установка пароля



Установка системы



Установка пароля



- Нажмите кнопку "Установка системы".
- Откроется экран "Установка системы"

Примечание

2

На экране "Установка системы" имеется 6 шаблонов меню "Дата/время", "Установка группы", "Установка графика", "Установка пароля", "Установки" и "Установка языка".

- Нажмите кнопку "Установка пароля". 3
 - Откроется экран "Установка пароля".
- Нажмите кнопку "Изменить установки" в разделе Уста-Δ новки пользователя/ пароль журнала.
 - Откроется экран "Клавиатура (Проверка пароля)".

Примечание

На экране "Установка пароля" будут отображены параметры настройки 3 элементов "Все", "Установка графика" и "Установка группы".

Примечание

Три настройки, для которых требуется пароль (пароль для настройки установщика, пароль для настройки пользователя/ истории и пароль для настройки работы).

Введите пароль в поле "Установки пользователя/ пароль журнала".

Примечание

5

8

В качестве пароля по умолчанию установлена комбинация "VRFVRF".

- Нажмите кнопку "ОК". 6
 - Откроется экран "Изменение установки пароля".
 - Нажмите кнопку "Не требуется" или кнопку "Запрашивать" на каждом элементе настройки на экране "Изменение установки пароля".
 - По окончании настройки нажмите кнопку "ОК".
 - Установленные параметры будут определены, и индикация вернется к экрану "Ввод пароля".

Примечание

Если элемент настройки на экране "Изменение установки пароля" установлен в положение "Запрашивать", для доступа к данному элементу понадобится ввести пароль

Примечание

Пароль может быть установлен в соответствии со следующими 4 шаблонами в разделе "Настройка пароля".

- 1. ВСЕ Все*1 (Пользовательская настройка/История)
- 2. Настройка расписания + Настройка группы
- 3. Настройка расписания
- 4. Настройка группы



- Для получения информации о настройке пароля в контроллере с сенсорной панелью, см. пункт. 5 "конфигурация пароля" в "Ru-9"
- *1 Если опция "Все" установлена в положение "Запрашивать" на экране "Установки пользователя/ пароль журнала", требуется ввести пароль для перехода с экрана "Режим мониторинга" на экран "Настройка пользователя" или "Настройка расписания".

3-5-3 Изменение пароля настройки пользователя

Установка пароля	
Установал пароти Отатус Выса Установал пароти Установал пользователи пароть хурнала	Нажмите кнопку "Изменить пароль".
на Истробуток Установая графика Истробуток Установая графика Истробуток Истробуток Истробуток Инасингъ престанован Инасингъ установан	 Откроется экран "Клавиатура (Проверка пароля)".
Пароль рабоних настроек На цобутов Изаконить пароль Изаконить установаля Заприть	
Установка системы	
Установы почнаувате проверка парота Высанте техущий пароль	Введите пароль в поле "Установки пользователя/ проверка пароля".
BS CL	Нажмите кнопку "ОК".
QWERTYUIOP ASDFGHJKL MA ZXCVBNM	 Откроется экран "Клавиатура (Изменить установки пользователя/ пароль журнала)".
Отлена ОК 3	
Именить установки пользователя/ пароло журнала Именить установки пользователя/ пароло журнала Введите миний виров. 4	Введите "Новый пароль".
BS CL	Нажмите кнопку "ОК".
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Q/A Z X C V B N M	 Откроется экран "Установки пользователя/ проверка пароля".
Отжна ОК 🗧 5	

Установка системы





Снова введите пароль, введенный в шаге 4.

Нажмите кнопку "ОК".

6

7

8

• Откроется экран "Установка пароля".

По окончании изменения настройки нажмите кнопку "Закрыть".

 Установленные параметры будут определены, и откроется экран "Установка системы".

Примечания

Если вы забудете пароль после выполнения установки пароля, последующая настройка "Установки пользователя" будет невозможна. Запишите пароль, чтобы не забыть его. Если вы забыли пароль, свяжитесь с местным дилером.

3-5-4 Управление правом доступа к настройке управления работой

1

Истановка	пароля
-----------	--------

ke	He spilyeres	
Гутановая графона Гутановка группы	He spolyence He spolyence	Илисинть парось.
		1
мьрабоних настроек	He spotyence	Иленить установан Илиснить пароль

Нажмите кнопку "Изменить установки" в разделе "Пароль рабочих настроек".

 Откроется экран "Проверка пароля для рабочих настроек".

Примечание

Пароль по умолчанию не установлен.

Примечание

Установите разные пароли для "Пароль для изменения установок", "Установки пользователя/ пароль журнала" и "Пароль рабочих настроек".







2 Введите пароль "

5

Примечание

В качестве пароля по умолчанию установлена комбинация "VRFVRF".

Введите пароль "Пароль рабочих настроек".

- З Нажмите кнопку "ОК".
 - Откроется экран "Установка пароля (Рабочие настройки)".
- **4** Нажмите кнопку "Не требуется" или кнопку "Запрашивать" на экране "Пароль рабочих настроек".
 - По окончании настройки нажмите кнопку "ОК".
 - Установленные параметры будут определены, и откроется экран "Установка пароля".

Примечание

Если элемент настройки на экране "Установка пароля (Рабочие настройки)" установлен в положение "Запрашивать", для доступа к экрану "Рабочие настройки" потребуется ввести пароль.

Примечание

Пароль для настройки работы требуется, когда кнопка "Эксплуатация", "Вкл.", или "Выкл." была нажата в режиме мониторинга. Это не требуется в течение 10 минут после подтверждения. Если эти кнопки были нажаты по истечении 10 минут или более после подтверждения, пароль потребуется снова.

Установка пароля (Рабочие настройки)

3-5-5 Изменение пароля рабочих настроек

Установка пароля	
ОТ установла пороля 0101/2009 Чг 12.38 АМ Статус Лисст С Установла пороля посло често че	Нажмите кнопку "Изменить пароль" в разделе "Пароль рабочих настроек".
Установа графика Историјуска Историји Истор	 Откроется экран "Проверка пароля для рабочих настро- ек".
нароля наконских прох. Наконсть пароля Инженить установки Захумть	
Проверка пароля для рабочих настроек	Ввелите "Паропь рабочих настроек"
Проперси птероги дет рабочни диветроет. Выедите техущий парола	Нажмите кнопку "ОК".
BS CL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M 	-
Отмена ОК 🕂 3	
Изменить пароль рабочих настроек Зименть гароть рабочить явстроек. Высанте имамі парка.	Введите "Новый пароль".
4 5	Нажмите кнопку "ОК".
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Q W E T Y U O P A S D F G H J K L W/A Z X C V B N M Image: Contract of the second s	 Откроется экран "Проверка пароля для рабочих настро- ек"
Проверка пароля для рабочих настроек	Снова введите пароль, введенный в шаге 4.
Проперна глароти для рубочни какатроет. Выклоров высанте нароть для полтвера асния. 6	Нажмите кнопку "ОК".
BS CL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Q W E R T Y U L 0 P A S D F G H J K L a/A Z X C V B N M F F	 Откроется экран "Установка пароля".
Отмена ОК -7	
Установка пароля	коыть"
DD01/2009 Nr 12.38 AM Crarve-Base	. פווסא
Установки польователя" пароль журнала вые Истрофунка Установатрафия, На профунка Истрофунка Истрофунка	 Установленные параметры будут определены, и откро- ется экран "Установка системы".
Т Излонть пароль	Примечание
Изасовть установая	- Если вы забудете пароль после выполнения установки
Пароть рабоних настроек На пробутока Иласнить пароть Иласнить установки	пароля, последующая настройка "Рабочие настройки" будет невозможна. Запишите пароль, чтобы не забыть его. Если вы забыли пароль, свяжитесь с местным дилером.
Зариз 8	

3-6-1 Основные экраны установок

Установки



Установки (Настройка адреса контроллера с сенсорной панелью)



Установки (Регистрация внутреннего блока)



Установки (Установка функции / Установка внешнего входного сигнала)



Установки (Установка функции /Установка температуры)



Установки (Установка функции / Блокировка сенсорного ПДУ



3-6-2 Установки



Примечание

В случае изменения пароля см. пункт "3-6-17".

3-6-3 Установка адреса главного блока контроллера с сенсорной панелью

1

2

3

Установан			31/2009 Hr 12:00 AM Cratye:
		comitmi il.co	
	00	Изменить	HEROTOPON VETERMENT IN ASPeca.
	-	Ŧ	
	alero Graze	-	
	He	Зарегистр.	которыни необходимо управлять с
		-	
	Невсильнуется	Именть	
Vermena		Harrison	
	perotransional	TIMETERIN	
	Banacetta	Изменить	
			ластанавонного упраклони

Нажмите кнопку "Изменить" в разделе "Настройка адреса контроллера с сенсорной панелью".

 Откроется экран "Настройка адреса контроллера с сенсорной панелью".

Уведомление

В случае установки в системе 2 или большего числа контроллеров*, настройте номера адресов таким образом, чтобы адреса контроллеров (номера) не повторялись. *Контроллер с сенсорной панелью, сетевой конвертер (группа дистанционных контроллеров).

Установки (Настройка адреса контроллера с сенсорной панелью)



- Выберите на экране "Адр." от 00 до 15 и нажмите кнопку.
- По окончании настройки нажмите кнопку "ОК".
- Откроется экран "Установки".



Установки (Регистрация внутреннего блока)

Yerasionian		Crarye Base
Эругленрарованы амери апрусов по воорествие.		Выбрать
		Выбрать
Заратытрараатын полоцоо руший ултаналы.		Выбрать
		Выбрать
Оналуунарынан арагыз грарованын аланга алана уутробатам	ante antoninonite	Выбрать
		Закрыть

• Регистрация внутреннего блока:

- Выполните регистрацию внутреннего блока через 5 или больше минут после включения питания внутреннего и наружного блоков.
- Нажмите кнопку "Зарегистр." в разделе "Регистрация внутреннего блока".
- Откроется экран "Регистрация внутреннего блока".

Уведомление

Регистрация и удаление внутреннего блока могут повлиять на настройку группы и настройку расписания. Всегда проверяйте ее после окончания настройки, когда настройка группы и настройка расписания уже выполнены.

Примечания

Ниже приведена таблица с элементами, доступными для выбора.

Элементы	Содержание
Зарегистрировать номера адресов по возрастанию. 3-6-5	Блоки автоматически регистрируются в порядке возрастания адресов системы охлаждения.
Зарегистрировать в порядке эксплуатации. 3-6-6	Блоки регистрируются в порядке, в котором осуществлялось управление внутренними блоками.
Зарегистрировать с помощью ручной установки. 3-6-7, 3-6-8, 3-6-9	Регистрируются и удаляются блоки с указанным адресом.
Зарегистрировать посредством импорта внешних данных. 3-6-10	Данные о регистрации внутреннего блока считываются с внешнего запоминающего устройства.
Экспортировать зарегистрированные данные на внешнее запоминающее устройство. 3-6-11	Данные о регистрации внутреннего блока записываются на внешнее запоминающее устройство.

3-6-5 Регистрация внутренних блоков в порядке адресов системы охлаждения



Идет регистрация внутренних блоков. Все предыдущие

ок

установки будут стерты. Во время проверки все устройства в системе будут остановлены.

Отмена

 Внутренние блоки регистрируются в порядке возрастания адресов.

Нажмите кнопку "Выбрать".

 Откроется экран "Подтверждение о регистрации порядка адресов".

Уведомление

Необходимо иметь в виду, что при выполнении регистрации порядка адресов, зарегистрированные в данный момент внутренние блоки, настройка группы, данные настройки расписания (настройка блока) и история (отклонения и работа наружных блоков и внутренних блоков) будут удалены.

Нажмите кнопку "ОК".

2

• Откроется экран "Идет регистрация внутренних блоков.".

Идет регистрация внутренних блоков.

Идет регистрация внутренних блоков	
Отмена	

Установки (Регистрация внутреннего блока)

20/10/2009 Te 05:50 1			Статус:Вы		
Пля не	Hamen				
tera metanomi fera dana menine santaria-					DETINCTIONIAN
(pymi Na	a e IULY Mara	Алр. С-ма у	uu Berp ö	a huy	A Joi
	RC.Group001			00	
002	RC.Group002	00	10	00	▲ <u></u> У ₂
003	RC.Group003	00	02	00	12
		00	63	01	
		00	104	02	Ben
004	RC.Group004	00	05	00	

Примечания

• В случае успешной регистрации откроется экран "Список регистрации внутренних блоков".

Уведомление

В случае отклонения в системе, будет отображен экран с ошибкой и регистрация будет остановлена.

Отклонение в системе	
Содержание отклонения	Возможная причина
Отсутствует наружный блок	Отсутствует наружный блок с таким же адресом системы охлаждения, что и у внутреннего блока.
Отсутствует внутренний блок	Нет ни одного внутреннего блока с таким же адресом системы охлаждения, что и у наружного блока.
Некорректная передача данных.	Связь невозможна. Нет ни одного блока.
Некорректные установки устройства.	Отклонение в настройке блока.
Некорректный адрес пульта группового управления.	Отклонение в настройке адреса группы дистанционных контроллеров.
Среди наружных блоков нет ведущего.	Среди наружных блоков отсутствует основной блок.
Инициализация	Выполнение невозможно из-за инициализации другого блока.
Выбранный внутренний блок не существует.	Отсутствуют указанные данные внутреннего блока.

3-6-6 Регистрация внутренних блоков в порядке работы

1

2





Нажмите кнопку "Выбрать".

• Откроется экран списка "Регистрация внутреннего блока".

Примечание

Экран "Установки (Регистрация внутреннего блока)" аналогичен экрану "Установки (Регистрация внутреннего блока) Добавление/Удаление", который открывается при нажатии кнопки "Выбрать" в шаге 1 пункта 3-6-8.

Выберите № списка группы дистанционных контроллеров, с которого начнется регистрация. Для запуска новой регистрации выберите № 001.

Зарегистрировать в порядке эксплуатации.



Сканирование



Установки (Регистрация внутреннего блока)

Janyen O ou to	пе группу с ПДУ, которую т	ребуется зарегистрирс 17 № 001	ean.		30	ершить кстонцию
Группа Na	с ПДУ Имя	Аар. С-ма кла	Burp 6a	huy	+	Доб.
001	RC.(Group00)	00	00	00	2	-
200	RC.Group002	00	01	00		Улл
0023	RC.Group003	00	02	00	Y	3
		00	00	01		Esectiv
		00	04	02	Ŧ	Burs
004	RC.Geoup004	00	66	00		

Экран подтверждения



Установки (Регистрация внутреннего блока)

Perme	трация внутреннего блока					
Baliepa - Jeoban	те группу с ПДУ, которую 1 ить» или «Удалить»,	ребуется дебанить или	улалить:	HERMOTO	H	ачать странно
Группа	e futy Mar	Алр. С. ма в та	Bern &	- huy	4	Job.
001	Restaurante	00	00	00	4	-
002	RC.Group	00	01	00		Уля
003	Invitados	00	02	00		3
1		00	03	01	_	Bacps
		00	04	02	Ŧ	Beer
004	Aj. Inviento	00	06	00		

Примечания

В случае изменения регистрационной конфигурации внутреннего блока, который уже зарегистрирован, выберите внутренний блок, который необходимо изменить. Выбранный внутренний блок и зарегистрированные после него внутренние блоки будут удалены.



- Откроется экран "Зарегистрировать в порядке эксплуатации".
- Нажмите кнопку "ОК".
 - Откроется экран "Выполняется проверка системы".
 - После надлежащего завершения подтверждения системой, откройте экран списка "Регистрация внутреннего блока" (состояние ожидания работы).

Уведомление

В случае отклонения в системе, будет отображен экран с ошибкой и регистрация будет остановлена. См. Пункты 3-6-5.

- Работа внутреннего блока начнется (Вкл) в порядке, который необходимо зарегистрировать.
 - Откроется экран списка "Регистрация внутреннего блока".
 - Группы дистанционных контроллеров на экране "Список регистрации внутренних блоков" будут отображаться порядке их запуска.
- **5** По окончании операции "Зарегистрировать в порядке эксплуатации" нажмите кнопку "Завершить регистрацию".
- **6** Нажмите кнопку "ОК" для закрытия подчиненного окна.
 - Нажмите кнопку "Закрыть" для определения установленных параметров.
 - Откроется экран "Установки".

Примечания

Регистрация будет возможна даже в случае переключения с операции, отличной от регистрации работы.

3-6-7 Изменение последовательности зарегистрированных внутренних блоков

1

2

2

3

Установки (Регистрация внутреннего блока) Добавление/Удаление

2. Permen	рация внутреннего блока						
Выберни -Добани	е группу с ПДУ, колорую треб пь+ или «Удалить».	у ся добаветь в	ени удалить.	maia Net To	H	ачать странно	
Группа (Ха	с ПДУ Имя	Аар. С-ма х	u Berpő	1 10.9	t	Деб.	
001	Restaurante	00	00	00	B		
002	RC.Group		01	00		Y.21	
003	Invitados	00	02	00		3	
		00	03	01		mepu	2
		00	64	02	Ŧ	Bears	`
004	Aj. Invierno	00	05	00			

- Если необходимо изменить последовательность внутренних блоков, нажмите соответствующий внутренний блок.
- Выбранные названия изменят цвет на синий.
- Выполните прокрутку экрана с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз".
- **2** Нажмите кнопку "Закрыть" в конце.
 - Откроется экран "Установки".

Уведомление

При настройке группы дистанционных контроллеров можно выбрать только основной внутренний блок.

Подчиненные блоки всегда переключаются вместе с основным блоком.

3-6-8 Добавление регистрации внутреннего блока

Установки (Регистрация внутреннего блока)

yerasioniai.	01/01/2009 9r 12:51 AM	Статус:Выкл
Орегыстрарованы амора апреска по воорлегизаль		Выбрать
		Выбрать
арегистроранных полкцых рушки учённоших		Buőpurs
		Выбрать
былаунаумана арегистрирование санисе на выс устробется.	mer anovatoriar	Badpara
		Закрыть

Установки (Регистрация внутреннего блока) Добавление/Удаление



1 Нажмите кнопку "Выбрать" в разделе "Зарегистрировать с помощью ручной установки".

 Откроется экран "Регистрация внутреннего блока (Добавление/Удаление)".

Выберите № списка группы дистанционных контроллеров, с которого нужно начать добавление регистрации.

Примечания

Экран "Установки (Регистрация внутреннего блока) Добавление/Удаление" аналогичен экрану "Установки (Регистрация внутреннего блока), который открывается при нажатии кнопки" Выбрать" в шаге **1** пункта 3-6-6.

Нажмите кнопку "Доб.".

• Откроется экран "Добавьте внутренний блок".



Установите с помощью кнопок "▲" и "▼" номер "С-ма хлд. Адр." и "Внтр бл Адр." группы дистанционных контроллеров, которую нужно добавить.

Уведомление

Если в группе дистанционных контроллеров есть вспомогательный блок (значение Rc. Address равно 01 или больше), необходимо зарегистрировать только основной блок (значение Rc. Address равно 00). При регистрации основного блока автоматически регистрируется вспомогательный внутренний блок.

5 Нажмите кнопку "Добавить".

 Зарегистрированные внутренние блоки будут отображаться в списке "Список для регистрации".

После выбора внутреннего блока в списке "Список для регистрации" и нажатия кнопки "Удалить", выбранный внутренний блок будет удален.

- Нажмите кнопку "ОК" в конце.
- После открытия экрана "Регистрация внутреннего блока" и нормального окончания регистрации, откроется экран "Регистрация внутреннего блока (Добавление/ Удаление)".

Уведомление

В случае отклонения в системе, будет отображен экран с ошибкой и регистрация будет остановлена. См. пункты 3-6-5.

3-6-9 Удаление зарегистрированных внутренних блоков



Установки (Регистрация внутреннего блока) Добавление/Удаление

2. Peruc	трация внутреннего блока						
Выберите группу с ПДУ, которую требу «Добанить» или «Удалить».		кя добаннть или удалить; нажмите			Начать		
Группа Na	е ПДУ Изм	Алр. С-ма ход	Berpón	huv	t	Доб.	
001	Restaurante	00	00	00	E		2
002	RC.Group	00	01	00		y 21	<u>– </u>
003	Invitados	00	02	00		3	
-		00	03	01		Bacps	
		00	64	02	IJ	Bears	
004	Aj. Invierno	00	05	00			

- Нажмите кнопку "Выбрать" в разделе "Зарегистрировать с помощью ручной установки".
- Откроется экран "Регистрация внутреннего блока (Добавление/Удаление)".
- Нажмите название группы дистанционных контроллеров, которую необходимо удалить.
- Нужное название группы дистанционных контроллеров будет выбрано, и элемент изменит цвет на синий.
- 3 Нажмите кнопку "Удл".
 - Откроется экран "Подтверждение удаления".
 - Нажмите кнопку "ОК" в конце.
 - Выбранная группа дистанционных контролеров будет удалена.

Примечание

Δ

Удаление будет возможным даже в случае переключения с операции, отличной от "Зарегистрировать с помощью ручной установки".



_ _ -. .

5-о-то Регистрация внутренних	олоков путем ввода внешних данных
Установки (Регистрация внутреннего блока)	• Подсоедините к разъему запоминающее устройство
Установана Отличной Мот2251 AM Ститус Вакт Слитус Вакт Слитус Вакт Выберите матод развестрания.	USB, на котором хранятся данные регистрации внутрен- него блока.
Орегистрировативностра ипрескато возраттанию. Выбрать	Нажмите кнопку "Выбрать" в разделе "Регистрация
dependent personante la moșentra scrimin paranante.	внутреннего блока с помощью импортирования данных
Приханирорания с полицен руший установаю. Выбрать	внешнего запоминающего устройства".
Претострарования струкцитов авлюдуе анализа данных. Выбрать — 1	• Откроется экран "Подтверждение импортирования дан-
Ormoynapaerro aperterpapaerraise enante ar accore encontroller Bolyars	ных".
Juspers	
Подтверждение импортирования данных	Нажмите кнопку "ОК".
По завершении загрузки данных внешнего запоминающего устройства все текущие зарегистрированные данные будут удалены. Согласны?	 ● Откроется экран загрузка файла.
Отмена ОК 2	
Загрузка файла	
Загрузка файла	3 Выоерите название фаила для считывания.
	 Нужное название файла будет выбрано и элемент из-
Gr0901020144.csv 3	менит цвет на синий.
Gr0901010035.csv	Нажмите кнопку "ОК".
☐ Gr0901010043.csv	4
☐ In0901010223.csv Откр.	 Откроется экран "Импортирование данных".
Hun duitan	
Ormena OK 4	
Импортирование данных	▲ <u></u>
Считывание данных. Не извлекайте внешнее запоминающее устройство, пока происходит	 Откроется экран импортирование с внешнего запоми- нающего устройства завершено.".
считывание данных.	
Импортирование с внешнего запоминающего устройства завершено.	
	Б Нажмите кнопку "Закрыть".
	 Извлеките внешнее запоминающее устройство из USB.
Считывание с внешнего запоминающего устройства	разъема.
заверлено. извлеките внешнее запоминающее устроиство	Плимецацие
Закрыть 5	после нажатия кнопки закрыть оудет проведена автома- тическая проверка того, имеется ли в системе внутренний блок, импортирующий данные.
3-6-11 Запись данных регистрации внутреннего блока



 Подсоедините к разъему запоминающее устройство USB, на котором необходимо сохранить данные регистрации внутреннего блока.

Нажмите кнопку "Выбрать" в разделе "Экспортировать зарегистрированные данные на внешнее запоминающее устройство".

- На экране появится сообщение "Экспортирование данных".
- После окончания записи экран сообщения исчезнет.
- Откроется экран "Экспортирование на внешнее запоминающее устройство завершено".



"Экспортирование на внешнее запоминающее устройство завершено"



Нажмите кнопку "Закрыть".

• Извлеките запоминающее устройство USB из разъема.

Уведомление

2

Данные в каталоге на запоминающем устройстве USB будут записаны под следующим именем. In + дата + время Пример: In0901011200 2009/01/01/12:00

3-6-12 Редактирование с помощью ПК файла конфигурации системы в контроллере с сенсорной панелью

- Создайте файл регистрации внутреннего блока с помощью ПК и зарегистрируйте его в контроллере с сенсорной панелью.
- Используйте файл "File Making Sheet", скопировав его с прилагаемого диска CD-ROM.
- При корректировке данных регистрации контроллера с сенсорной панелью см. пункт. 3-6-10.

•

2



- Откройте файл "System Form File Making Sheet". Нажмите вкладку листа "System Form".
- Подсоедините к ПК запоминающее устройство USB, на котором содержится файл "Indoor unit registration data".
- Нажмите кнопку "Import Data ".
- Выберите на листе "System Form " файл, который необходимо прочесть.

Примечание

Внешний вид экрана во время выбора файла может отличаться в зависимости от операционной системы.

• Данные будут считаны на лист "System Form ".

Примечание

При создании новых данных на ПК, сохраняйте их непосредственно на "File Making Sheet".

 Новый файл структуры системы будет создан на ПК и зарегистрирован на контроллере с сенсорным управлением.

Уведомление

При редактировании "File Making Sheet" и импортировании данных на контроллер с сенсорной панелью, внимательно следите за следующим.Всегда проверяйте данные после настройки, поскольку данные зарегистрированного внутреннего блока будут перезаписаны после считывания данных и произойдет изменение следующих данных.

- Данные настройки группы
- Данные расписания (настройка блока)
- История (ошибки и работа наружного и внутреннего блока)

Отредактируйте параметры "RCG No.", "Refrigerant Circuit Address", "Indoor Unit Address" и "Remote Controller Address".



Примечания

Параметры, которые можно настроить

RCG No. (Remote Controller Group No.)	Выберите и введите группу дистанционных контроллеров с помощью последовательного номера с 1. Несмотря на это, присвойте группе одинаковых дистанционных контроллеров один и тот же номер. (Номер группы дистанционных контроллеров 1 не может быть изменен.)
Refrigerant Circuit Address	Введите адреса системы охлаждения (0-99).
Unit Address	Введите адреса внутренних блоков (0-63).
Remote Controller Address	Введите адреса дистанционных контроллеров (0-15). Вводите номера последовательно, начиная с 0.

Примечания



Примечание: Возможен ввод только символов половинного размера.

 Сохраните файл после окончания редактирования.



Нажмите кнопку "Export Data".

Примечания

Примечание

"System Form".

Если необходимо изменить последо-

пользоваться кнопкой "Sort" на листе

вательность адресов, можно вос-

В случае нажатия кнопки "Sort" / "Export Data" и наличия ошибки во введенном адресе, он будет автоматически проверен и появится сообщение об ошибке. Если ошибок нет, файл будет сформирован.

Сообщение об ошибке	Место возникновения проблемы
Entered data error. RCG No. is a value other than blank or 1-400. Enter correct data.	·Номер группы дистанционных контроллеров не введен или имеет значение, отличное от 1-400.
Entered data error. Refrigerant Circuit Address is a value other than blank or 0-99. Enter correct data.	 Адрес цепи охлаждения не введен или имеет значение, отличное от 0-99.
Entered data error. Indoor Unit Address is a value other than blank or 0-63. Enter correct data.	·Адрес внутреннего блока не введен или имеет значение, отличное от 0-63.
Entered data error. Remote Controller Address is a value other than blank or 0-15. Enter correct data.	·Адрес дистанционного контроллера не введен или име- ет значение, отличное от 0-15.
Entered data error. RCG No. is not sequential. Enter correct data.	 Номер группы дистанционных контроллеров не является последовательным.
Entered data error. Remote Controller Address of master unit is not 0. Enter correct data.	 Адрес основного дистанционного контроллера не равен 0.
Entered data error. Remote Controller Address of slave units is not sequential. Enter correct data	 Адрес подчиненного дистанционного контроллера не является последовательным.
Entered data error. Remote Controller Address of slave units is incorrect. Enter correct data.	·Неверный адрес подчиненной цепи охлаждения.
Entered data error. Address is duplicated. Enter correct data.	•Адрес повторяется.



4

1

3-6-13 Настройка внешнего входного сигнала



ÖK

- Настройка внешнего входного сигнала.
- Нажмите кнопку "Изменить" в разделе "Установка внешнего входного сигнала".
- Откроется экран "Установка внешнего входного сигнала".

Настройка аварийных остановок системы с помощью внешнего входного сигнала



- Нажмите кнопку "Аварийный останов".
- Нажмите кнопку "По фронту" или "Импульсный" в зависимости от типа входного сигнала.
- Нажмите кнопку "ОК".
- Настроенные параметры будут введены, и откроется экран "Установки".

Настройка переключения системы "Все вкл./Все выкл." с помощью внешнего входного сигнала



- Нажмите кнопку "Все вкл./Все выкл".
- Нажмите кнопку "По фронту" или "Импульсный" в зависимости от типа входного сигнала.
- Нажмите кнопку "ОК".
- Настроенные параметры будут введены, и откроется экран "Установки".

Отключение настройки работы с помощью внешнего входного сигнала

1

2



- Нажмите кнопку "Не используется".
- Нажмите кнопку "ОК".
- Настроенные параметры будут введены, и откроется экран "Установки".

3-6-14 Настройка единицы отображения температуры



- Данная функция ограничивает диапазон, в котором можно осуществлять настройку температуры внутреннего блока с контроллера с сенсорной панелью.
 - Нажмите кнопку "Изменить" в разделе "Установка температуры".
 - Откроется экран "Установка температуры".

Настройка единицы отображения температуры



- Настройка единицы измерения температуры, используемой в регионе, где устанавливается система.
 - Нажмите кнопку "по Цельсию" или "по Фаренгейту".
 - Нажмите кнопку "ОК".

3-6-15 Установка настраиваемого диапазона температуры

1

2

1



- Данная функция ограничивает диапазон, в котором можно осуществлять настройку температуры внутреннего блока с контроллера с сенсорной панелью.
 - Нажмите кнопку "Изменить" в разделе "Установка температуры".
 - Откроется экран "Установка температуры".

Установка настраиваемого диапазона температуры



Примечания

 См. таблицу справа для получения информации о диапазонах температуры, которые могут быть установлены. Установите значения верхнего и нижнего предела температуры (температуру нельзя установить выше значения верхнего предела и ниже значения нижнего предела).

- Приводит ширину всех режимов работы к одному настраиваемому диапазону температуры.
 - Нажмите кнопку "Общий режим" в разделе "Диапазон температуры".
 - Выберите температуру нижнего предела и температуру верхнего предела путем нажатия кнопки "▽".
 - Нажмите кнопку "ОК".
 - Настроенные параметры будут введены, и откроется экран "Установки".

Единица измерения температуры	Шкала по Цельсию	Шкала по Фаренгейту
Установка температуры (Авто, охлаждение, сушка)	18–30°C	64–88°F
Установка температуры (нагрев)	10–30°C	48–88°F

Примечания

 Установите настройки верхнего и нижнего пределов температуры, выполненные на контроллере с сенсорной панелью

2

- *Настройки верхнего и нижнего пределов температуры на стандартном дистанционном контроллере являются ограниченными.
- См. пункт "3-3-3" для установки настроек верхнего и нижнего пределов температуры для зарегистрированного внутреннего блока.

🖬 Установка настраиваемого диапазона температуры для каждого режима работы



Отмена установки настраиваемого диапазона температуры

2



• Отмена установки настраиваемого диапазона температуры.

Нажмите кнопку "Без ограничений".

- Нажмите кнопку "ОК".
- Настроенные параметры будут определены, и откроется экран "Установки".

3-6-16 Настройка запрета работы дистанционного контроллера



3-6-17 Изменение пароля установок

Установки	
El DEDUZION VE 12:00 AM Crayer 1. (Derposition entroperation processing entroperation entro	1 Нажмите кнопку "Изменить" в разделе "Изменение пароля".
С. Регоструков смутролито боло, марите проседина и проседина обладено труковано с проседина проседина проседина и про И проседина и пр	 Откроется экран "Клавиатура (Изменить пароль устано- вок)".
5 Уутисти функции Уутисти образование Можанация Можана	
Изгланования Бонграничения Имскитъ Вланования вонгранирания динализати такандартурна динализати Бланаровка мосту узглания ну така вопоровка мосту узглания ну така вопоровка мосту узглания на вопоровка мосту на вопоровка на вопоровка на вопоровка на вопоровка на вопоровка на вопоровка на вопоровка на вопоровка на вопоровка вопоровка на вопоровка на	
Harmonia ropour	
Изменить пароль установок Изменить пароль установок Ввезите ковый пароль	2 Введите "Новый пароль".
2	З Нажмите кнопку "ОК".
BS CL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L α/A Z X C V B N M ← → Oness	 Откроется экран "Проверка пароля для изменения установок".
Проверка пароля для изменения установок	Снова введите пароль, введенный в шаге 2.
наромерно парона парона за на начение узглатово. на подате средство на	
BS CL	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	 Откроется экран "Установки".
A S D F G H J K L MA	Примечания
Z X C V B N M	Если вы забудете пароль, последующая настройка установ- щика будет невозможна.
Отмена	Запишите пароль, чтобы не забыть его.

Раздел 4 ЗАДАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

4-1 Задание предпочтений

4-1-1 Основные экраны для задания предпочтений

Калибровка панели



Настройка подсветки

🔀 Настройка подеветки	01/01/200	9 Чт 03:00 АМ Статус:Выка	
Автовиключение через	Автоматическая подоветка, положется (при обларужения ошибки)	Яркость.	
			Кнопка "Включить"
	Васпочить.		Кнопка "Яркость"
			Кнопка "Отключить"
			—— Кнопка "Автовыключение через"
Отмена		OK	Кнопка "OK"
			Кнопка "Отмена"

Настройка звука



Очистка панели (Левая сторона)

		and the second se	
🔯 Очистка панели	01/01/2009 9±03:01 AM	атус:Выкл	
	Очистип левую по	nomenty	
	экрана, нажать кно	пку [Далее].	
	Отмена	Лалес	Кнопка "Лапее"
			инопиа далее
			Кнопка "Отмена"

Очистка панели (Правая сторона)

и Очистка панели	01/01/2009 Чт 03:02 АМ Статус:Выкл	
Очистив правую половину экрана, нажать кнопку [Закомть]		
(comparis)		
Закрыть		
		— ——Кнопка "Закрыть"

4-1-2 Регулировка смещения сенсорной панели



Установки пользователя/журнал

Калибровка панели



Калибровка панели (Подтверждение)



Нажмите кнопку "Пуск", чтобы начать калибровку.

Нажимайте на каждую из 5 точек в течение 1 или дольше в соответствии с инструкциями на экране, используя сенсорное перо в соответствии с сообщением на экране.

- После нажатия на 5 точек данный экран сменится на экран "Калибровка панели (Подтверждение)".
- 5 Нажмите сенсорным пером на 5 точек в соответствии с инструкциями на данном экране.
 - После окончания калибровки откроется экран "Предпочтения".

Примечание

Если калибровку не удастся выполнить, индикация вернется к экрану "Калибровка панели" в пункте 4. Повторяйте операцию до тех пор, пока калибровка не будет выполнена правильно.

4-1-3 Настройка времени автоматического выключения подсветки

3

Δ



4-1-4 Настройка автоматического включения подсветки при возникновении ошибки





4-1-6 Настройка звукового сигнала подтверждения операции



4-1-7 Настройка звукового сигнала ошибки



Настройка звука



- Нажмите кнопку "Настройка звука".
- Откроется экран "Настройка звука".

Для установки вывода звукового сигнала ошибки нажмите кнопку "Включить" в разделе "Звуковой сигнал при ошибке".

Для отмены вывода звукового сигнала ошибки нажмите кнопку "Отключить".

Примечание

В случае установки в положение Включить звуковой сигнал будет выводиться при возникновении ошибки даже в том случае, если параметр "Звук при эксплуатации" был установлен в положение Отключить. Звуковой сигнал ошибки будет выводиться до устранения ошибок или до прикосновения к экрану.

3

По окончании изменения настройки нажмите кнопку "ОК".

Откроется экран "Предпочтения".

4-1-8 Очистка поверхности сенсорной панели

Предпочтения			
Б Предпонтення	01/01/2009 Чг 03:02 АМ Статус:Выхл	1	
E Kamépona nan Harpoina nya	n Burnannen 4	•	Откроется экран "Очистка панели".
Очистка панели (Ле	евая сторона)		
Очистка панели	COL2009 NEOS OL AM (CTATYCBARE)	2	Очистите левую половину сенсорной панели.
	2 Очистия жира позняму терина, нажать киотку []аксе] Отмени Даксе 3	3	После очистки нажмите кнопку "Далее" .
Очистка панели (Пр 79 Очиства паксан	оавая сторона) ототехо чтозо2лм (Статус:Выст)	Δ	Очистите правую половину сенсорной панели.
	4	5	После очистки нажмите кнопку "Закрыть".
Очастия празув люжавну черона, пакать конту (Экарагь) Дакрагь) Элерить		•	Откроется экран "Предпочтения".
T	5		

Раздел 5 ЖУРНАЛ

5-1 Отображение журнала

5-1-1 Основные экраны настройки журнала

Журнал ошибок



Ru-87

Журнал эксплуатации



5-1-2 Отображение журнала ошибок

Режим мониторинга (Значок) • От экрана режима отображения к экрану журнала ошибок 1 Нажмите кнопку "Установка". 1 Графия Откроется экран "Установки пользователя/журнал". ٧ 8 23.0 % Примечание ¥ Эту же операцию можно выполнить путем нажатия кнопки "Установка" на экране режима мониторинга (списка). 6 Установки пользователя/журнал Нажмите кнопку "Журнал". 2 🔳 An Откроется экран "Журнал". 2 Пред & Yes Журнал Примечание На экране "Установки" расположены 4 кнопки: "Журнал ошибок", "Журнал состояния", "Журнал эксплуатации" и "Версия".

Журнал



Журнал ошибок



З Нажмите кнопку "Журнал ошибок".

- Откроется экран "Журнал ошибок".
- Отображение "Журнал ошибок" каждого внутреннего блока, наружного блока и сенсорной панели.

Примечание

Для каждого внутреннего блока отображается адрес системы охлаждения, адрес внутреннего блока, адрес дистанционного контроллера, дата/время возникновения ошибки и код ошибки для последних 10 ошибок.

- Нажмите кнопку "Закрыть".
 - Откроется экран "Журнал".

5-1-3 Запись данных истории ошибок на внешнее запоминающее устройство

1

2

3

4

Журнал ошибок



Экран экспортирования данных



Экспортирование на внешнее запоминающее устройство завершено



 Подсоедините запоминающее устройство USB к разъему внешнего запоминающего устройства.

Нажмите кнопку "Экспорт".

- Откроется экран "Экспортирование данных".
- Откроется экран "Экспортирование на внешнее запоминающее устройство завершено".
- Закончится запись файла.

Уведомление

Файл в каталоге на запоминающем устройстве USB будет записан под следующим именем. Er + дата + время

Нажмите кнопку "Закрыть".

- Откроется экран "Журнал ошибок".
- Отсоедините запоминающее устройство USB от разъема внешнего запоминающего устройства.

Нажмите кнопку "Закрыть".

Откроется экран "Журнал".

5-1-4 Удаление всех данных журнала ошибок



1

5-1-5 Отображение журнала состояния



- Нажмите кнопку "Журнал состояния".
- Откроется экран "Журнал состояния".
- Будет отображена информация "Журнал состояния" по каждому внутреннему блоку.

и с ПДУ Журнал 1 1 R . . 02 RC.Group 2 ø 1 04 Ai Invierne ¥ ¥ 5 Sala Recep 06 Sala Control 7 RC.Group0_8 3 Стереть все Экспорт

Журнал состояния

- Выберите в списке группы дистанционных контроллеров название группы, информацию по которой нужно проверить.
 - Выбранное название изменит цвет на синий.
 - Запись "Журнал состояния" по этой группе дистанционных контроллеров будет отображена с правой стороны экрана.

Примечание

Будут отображены данные по дате, времени и состоянию работы (вкл/выкл, режим работы, установленная температура, воздушный поток) выбранной группы дистанционных контроллеров в объеме до 100 последних элементов.



- По окончании проверки нажмите кнопку "Закрыть".
- Откроется экран "Журнал".

5-1-6 Запись данных журнала состояния на внешнее запоминающее устройство

1

2

3

Журнал состояния



Экран экспортирования данных



 Подсоедините запоминающее устройство USB к разъему внешнего запоминающего устройства.

Нажмите кнопку "Экспорт".

- Откроется экран "Экспортирование данных".
- Откроется экран "Экспортирование на внешнее запоминающее устройство завершено".
- Закончится запись файла.

Уведомление

Файл в каталоге на запоминающем устройстве USB будет записан под следующим именем.

Dr + дата + время

Экспортирование на внешнее запоминающее устройство завершено



Нажмите кнопку "Закрыть".

- Откроется экран "Журнал состояния".
- Отсоедините запоминающее устройство USB от разъема внешнего запоминающего устройства.

Нажмите кнопку "Закрыть".

Откроется экран "Журнал".

5-1-7 Удаление всех данных журнала состояния



5-1-8 Отображение журнала эксплуатации



Журнал эксплуатации

01/01/2009 12:05 AM

	Время			1
01/01/2009	03:04 AM	Сексорный пульт	Кальбронка панели	
01/01/2009	03:00 AM	Сенсорный пульт	Питание ВКЛ	
01/01/2009	01:29 AM	Сексорный пульт	Питание ВКЛ	
01/01/2009	01:16 AM	Сенсорный пульт	Патание ВКЛ	T
01/01/2009	01:02 AM	Сексорный пульт	flortunite BK/I	
01/01/2009	12:38 AM	Сенсорный пульт	Установка графика	I
01/01/2009	12:22 AM	Сенсорный пульт	Патаные ВКЛ	
01/01/2009	12:05 AM	Сенсорный пульт	Theranne BK/I	
01/01/2009	12:38 PM	Сексорный пульт	Питание ВКЛ	
01/01/2009	11:50 AM	Сенсорный пульт	Установка графика	
01/01/2009	11:26 AM	Сенсорный пульт	Питание ВКЛ	
01/01/2009	12:05 AM	Сенсорный пульт	Калибронка панели	

Нажмите кнопку "Журнал эксплуатации".

- Откроется экран "Журнал эксплуатации".
- Можно проверить с сенсорной панели параметры работы другого оборудования и параметры изменений настройки, сделанные с сенсорной панели.

Примечание

1

Будут отображены данные по дате и времени выполненных операций, блоках, выполнявших изменение, и параметрам работы в объеме до 100 последних элементов.

- Проверка закончится.
- Нажмите кнопку "Закрыть".
- Откроется экран "Журнал".

5-1-9 Запись данных журнала эксплуатации на внешнее запоминающее устройство

1

3

1

3

Закрыть

Журнал эксплуатации 1 . 01/01/2009 03-00 AM Cencomin man Harranne BK/I 01:29 AM me BKJ 01/01/2009 01:16 AM Ceno IDernesse BK/I -01/01/2009 01:02 AM -----01/01/2009 12:38 AM Cescope TRUT Yen ¥ 01/01/2009 12:22 AM 01/01/2009 12:05 AM Cencop кл ARTIN BA 1/01/2009 12:38 PM кл 01/01/2009 11:50 AM C Ye 01/01/2009 11:26 AM N IS

Экспортирование на внешнее запоминающее устройство завершено

Экспорт



Стереть все

Экран завершения экспортирования



 Подсоедините запоминающее устройство USB к разъему внешнего запоминающего устройства.

Нажмите кнопку "Экспорт".

- Откроется экран "Экспортирование данных".
- Откроется экран "Экспортирование на внешнее запоминающее устройство завершено".
- Закончится запись файла.

Уведомление

Файл в каталоге на запоминающем устройстве USB будет записан под следующим именем. Ор + дата + время

- 2 Нажмите кнопку "Закрыть".
 - Откроется экран "Журнал эксплуатации".
 - Отсоедините запоминающее устройство USB от разъема внешнего запоминающего устройства.
 - Нажмите кнопку "Закрыть".
 - Откроется экран "Журнал".

5-1-10 Удаление всех данных журнала эксплуатации



5-1-11 Отображение информации о версии



Раздел 6 ПРОЧЕЕ

6-1 Габаритные размеры



Единица измерения: мм (дюйм)





6-2 Технические характеристики

Наименование модели	UTY-DTG*
Напряжение источника питания	1 ø переменный ток 100 - 240 В
Частота источника питания	50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	22 BT
Дисплей	Цветной ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах с диагональю 7,5 дюйма (640 x 480 пикселей), с сенсорной панелью
Светодиодный индикатор	Индикатор питания (зеленый)
	USB 2.0
	Обмен данными
Внешний интерфейс	EXT IN: (Аварийная остановка или серийная операция/остановка) (Можно выбирать контакты без напряжения или контакты под напряжением)
	EXT OUT: (Состояние работы, состояние ошибки)
	Переключатель переустановки
Диапазон рабочей температуры °C (°F)	от 0 до 40 (от 32 до 104)
Диапазон рабочей влажности (%)	от 0 до 85 (без конденсации)
Диапазон температуры хранения °C (°F)	от -20 до 70 (от -4 до 158)
Диапазон влажности хранения (%)	от 0 до 85 (без конденсации)
Размеры [В х Ш х Г] мм (дюйм)	260 x 246 x 54 (10-1/4 x 9-11/16 x 2-1/8)
Вес г (унция)	2150 (76)

* Жидкокристаллическая панель произведена с применением высокоточной технологии, однако при этом допускается до 0,01% неработающих или непрерывно горящих пикселей. Это не является признаком неисправности.

6-3 Код ошибки

•Для получения подробной информации об ошибке внутреннего блока или наружного блока во время проверки параметров ошибки, обращайтесь к кодам ошибки в соответствующих инструкциях по эксплуатации.

Код ошибки	Содержание
161	Ошибка соединения для обмена данными с платой
163	Ошибка связи локальной сети
164	Ошибка связи с сетью периферийного устройства
C11	Ошибка основной платы
C21	Ошибка обмена данными с платой
C31	Ошибка платы 1
C81	Ошибка устройства ввода
CF1	Ошибка внешнего разъема (запоминающего устройства USB)